





Fyra 12

Piec do pizzy na pellet drzewny

Instrukcja i zasady bezpieczeństwa

PL





Zarejestruj swój produkt na

ooni.com

Pełną instrukcję obsługi, instrukcje pieczenia,
porady i wskazówki znajdziesz na stronie:

ooni.com



Ooni Fyra 12 Pizza Oven
UU-POAD00

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa pieca Ooni Fyra 12 w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.


Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą.

Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór Ooni Fyra 12 w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**



Podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych zasad. Przed montażem, instalacją i użytkowaniem lub serwisowaniem Ooni, zapoznaj się z poniższą instrukcją. Nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.

- Ooni jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Piec należy zawsze umieszczać na zewnątrz, z dala od zabudowań i nie używać wewnątrz budynku, garażu lub w pobliżu jakiegokolwiek zamkniętego obszaru. Umieść Ooni na solidnym, równym, stabilnym i niepalnym podłożu. Powierzchnię utrzymuj w czystości i z dala od łatwopalnych materiałów.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub regulacjami, które mogą określać wymaganą odległość między piecami zewnętrznymi a innymi urządzeniami lub budynkami. Należy zapoznać się z przepisami, mówiącymi o rozpalaniu ognia podczas suszy.
- Nie instaluj ani nie używaj urządzenia Ooni na łodziach lub pojazdach rekreacyjnych.
- Nie używaj Ooni przy silnym lub porywistym wietrze.
- Piec nie jest przeznaczony i nigdy nie powinien być używany jako grzejnik.
- Gromadzenie dwutlenku węgla może powodować uduszenie.
- Płomienie mogą wydostawać się poza metalową obudowę:
 - z tyłu, gdzie jest ogień;
 - z przodu pieca po otwarciu drzwiczek;
 - od góry komina.
- Nie zbliżaj się zанадто do tych miejsc i poinformuj o zagrożeniu inne osoby.
- Niewłaściwa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwis lub konserwacja Ooni może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie używaj Ooni, dopóki nie jest całkowicie zmontowany, a wszystkie części bezpiecznie zamocowane.
- Piec powinien być regularnie sprawdzany.
- W przypadku korzystania z komory na pellety: Stopniowo dodawaj pellety, aż do uzyskania optymalnej temperatury. Dodawanie za dużo pelletów może nadmiernie zwiększyć ogień, powodując uszkodzenie Twojego ciała lub pieca.
- Podczas korzystania z Ooni istnieje ryzyko poparzenia rąk. Nigdy nie należy stawiać gorących przedmiotów na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni. NIE WOLNO dotykać żadnych metalowych części podczas pracy Ooni. Dotykaj tylko drewnianych/plastikowych uchwytów do otwierania drzwi i podnoszenia klapy wlewu paliwa.
- Nigdy nie zostawiaj Ooni bez opieki. Nie pozostawiaj zapalonego Ooni bez nadzoru z otwartą pokrywą. Bądź świadomym zagrożenia (suche liście, deski tarasowe i inne materiały palne), które mogą znajdować się w pobliżu Ooni podczas jego użytkowania, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
- Trzymaj wszystkie przewody elektryczne z dala od Ooni.
- Z Ooni mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe.
- Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i łatwopalne przedmioty z dala od Ooni.
- Nie próbuj wyjmować żadnych części ani przenosić Ooni, gdy jest gorący lub podczas pieczenia.
- NIE zostawiaj żadnych niebezpiecznych przedmiotów, takich jak zapalniczki lub płyn do rozpalania grilla obok Ooni. Piec emituje ciepło we wszystkich kierunkach.
- Ooni pozostaje gorący nawet po wygaśnięciu widocznych płomieni. Odczekaj co najmniej 2 godziny, aby ostygł. NIE przykrywaj Ooni natychmiast po użyciu i upewnij się, że cały ogień i żar zniknęły z palnika przed jego przechowywaniem.
- Przybliżona temperatura Ooni (podczas używania) waha się od 120°C do 550°C.
- Ooni jest w pełni bezpieczny, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za bezpieczne działanie Ooni spoczywa na użytkownikach.

OSTRZEŻENIE! Piec bardzo się nagrzewa, nie należy go przenosić podczas pracy.

Nie używać w pomieszczeniach!


OSTRZEŻENIE! Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania. Stosuj wyłącznie podpałki zgodne z normą EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.


Nie używaj pieca w przestrzeni zamkniętej i/lub nadającej się do zamieszkania, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łodzie.

Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

Nie gotuj, zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.



Co znajdziesz w opakowaniu?




Lista części

1. Główny korpus
2. Drzwiczki
3. Deska do pieczenia z kamienia kordierytowego
4. Komin
5. Nasada komina
6. Komora spalania
7. Zbiornik paliwa
8. Ochroniacz płomieni™



Krok 1

Rozłóż nogi urządzenia




Krok 2


Zmontuj, a następnie umieść w środku tacę i kratę paliwową




Krok 3
Włóż kamień do pizzy




Krok 4
Włóż komin i przekręć



Krok 5
Umieść w piecu zbiornik paliwa




Krok 6
Zamontuj Ochraniacz płomieni™



Krok 7

Umieść drzwiczki i nasadę komina



Rozpalenie i gaszenie

Pellety z twardego drewna

Krok 1:

Zdejmij nasadę komina, aby uzyskać optymalny przepływ powietrza przez Ooni Fyra. Upewnij się, że odpowietrznik komina jest otwarty. Trzymaj drzwiczki zamknięte przez cały czas pieczenia, chyba że dodajesz lub wyjmujesz jedzenie.

Krok 2:

Napełnij zbiornik paliwa 100% pelletami z twardego drewna. Na początek zalecamy około 150 g pelletu (2 garści).

Krok 3:

Umieść rozpałkę z przodu wlewu paliwa. Unikaj rozpałek, które mogą nadawać potrawom niechciany smak.

Rozpal rozpałkę i umieść kratę paliwową z powrotem w piecu.

Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania. Używaj wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3.


Krok 4:

Odczekaj, aż podpałka całkowicie się zapali. Spójrz przez otwór w drzwiczkach Ooni Fyra, aby sprawdzić, czy płomień jest w pełni rozpalony.

Stopniowo uzupełniaj pellet w małych ilościach i często, aż osiągniesz górny poziom komory. Utrzymuj ten poziom przez cały czas pieczenia, aby uzyskać odpowiednio wysokie temperatury. Zbiornik pelletów wystarcza na 15 minut.

Gaszenie

Pozwól, aby ogień wypalił się naturalnie i pozostaw Ooni Fyra do ostygnięcia. Nie usuwaj popiołu, dopóki Ooni Fyra nie ostygnie całkowicie.



decofire®
Home & Garden



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378



+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972



+48 531 126 033

www.decofire.pl



ooni.com

© 2021 Ooni
Ooni jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Ooni Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja w polskiej wersji językowej:
Decofire Crupa sp. z o. o.
www.decofire.pl

