




Karu 2 Pro

Instrukcja obsługi




ooni.com/karu-2-pro

Instrukcja w polskiej wersji językowej:
Decofire Grupa sp. z o.o.
www.decofire.pl

PA-A005BF


ooni.com
© 2024 Ooni
Ooni is a registered trademark of Ooni
Ltd. All rights reserved.

4.5




4.6

a





b








c



5





Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja obsługi pieca do pizzy Karu 2 PRO w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.


Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą. Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór pieca do pizzy Karu 2 PRO w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**

! OSTRZEŻENIA



Nie używaj pieca do pizzy w zamkniętych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. w domach, namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach. Istnieje ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

OSTRZEŻENIE! Ten piec do pizzy bardzo się nagrzewa.

Zalecamy używanie rękawic podczas obsługi pieca Ooni Karu 2 PRO, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

Nie przemieszczaj pieca podczas pracy.

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach.

OSTRZEŻENIE! Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od pieca.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania lub ponownego rozpalania ognia!

Używaj wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3.

Nie rozpoczynaj pieczenia, dopóki paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.

Przed pierwszym pieczeniem piec należy rozgrzewać, utrzymując paliwo w stanie żarzenia przez co najmniej 30 minut.

Nie używaj nasady komina, gdy piec jest rozpalony.

Używaj pieca wyłącznie na zewnątrz, w odpowiednim miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.

Nigdy nie pozostawiaj pieca bez nadzoru.

Nie zdejmuj drzwiczek, gdy piec jest rozpalony.

Przed użyciem upewnij się, że płyta ochronna Draft Defender Plate jest prawidłowo i stabilnie zamocowana do pieca.

Nie używaj pieca Ooni Karu 2 PRO z niekompatybilnymi palnikami gazowymi.

Na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach pieca mogą występować ostre krawędzie.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi.

Drzwiczki podczas użytkowania są gorące. Zachowaj ostrożność podczas wkładania i wyjmowania pizzy z pieca.

Po zakończeniu użytkowania pozostaw piec do całkowitego ostygnięcia. Niektóre elementy mogą nadal być gorące, mimo że obudowa wydaje się chłodna w dotyku.

Zawsze używaj pieca na płaskiej, stabilnej i niepalnej powierzchni.

Lista części

- | | |
|----------------------------------|---|
| a Korpus główny | i Nasada komina |
| b Taca na paliwo | j Klucz Torx |
| c Ruszt na paliwo | k Uchwyt cyfrowego modułu pomiaru temperatury |
| d Kamień do pizzy x2 | l Śruby mocujące uchwyt x2 (uchwyt cyfrowego modułu pomiaru temperatury) |
| e Drzwiczki pieca | m Cyfrowy moduł pomiaru temperatury Ooni Connect™ |
| f Drzwiczki komory paliwa | n Baterie AA x2 |
| g Płyta Draft Defender | o Śruby do drzwiczek x2 |
| h Komin | |



Szczegółowe informacje dotyczące montażu znajdują się w instrukcji obsługi cyfrowego modułu pomiaru temperatury Ooni Connect™.

Instrukcja rozpalania


Piec Ooni Karu 2 PRO jest wyposażony w tacę przeznaczoną do spalania drewna i węgla drzewnego. Używaj wyłącznie węgla drzewnego przeznaczonego do przygotowywania żywności. Nie rozpoczynaj pieczenia, dopóki paliwo nie pokryje się warstwą popiołu. Podczas opalania drewnem używaj kawałków suchego, nieimpregnowanego drewna liściastego o długości do 23 cm i średnicy do 7,5 cm. Jednorazowo nie dodawaj więcej niż 0,5 kg paliwa i upewnij się, że w tacy nie znajduje się więcej niż 1 kg paliwa.

Gaszenie

Pozostaw ogień do samoistnego wypalenia i zaczekaj, aż piec Ooni Karu 2 PRO całkowicie ostygnie. Nie usuwaj popiołu, dopóki piec całkowicie nie ostygnie. Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wszystkie żarzące się pozostałości zostały całkowicie wygaszone.



Pobierz aplikację Ooni, aby zarejestrować swój piec oraz uzyskać dostęp do interaktywnych instrukcji konfiguracji, poradników dotyczących wypieku pizzy, przepisów i wielu innych materiałów.



decofire[®]

Home & Garden



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378

+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972

+48 531 126 033



www.decofire.pl

