







## MINI MOZART ENGINE



EN : This product is only suitable for well insulated rooms or occasional use. DE : Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet. FR : Ce produit convient uniquement à des endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. IT : Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale. ES : Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o un uso ocasional. NL : Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik. PL : Produkt ten jest odpowiedni wyłącznie do dobrze odizolowanych miejsc lub do okazjonalnego użytku. NO : Dette produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk. RO : Acest produs este adecvat exclusiv spațiilor bine ventilate sau utilizării ocazionale. CZ : Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaných prostor nebo k příležitostnému použití. DK : Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug. PT : Este produto somente é adequado para espaços bem isolados ou uso ocasional. SE : Denna produkt är endast avsedd för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. FI : Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. SK : Tento výrobok je vhodný len pre dobre izolované priestory alebo na občasné použitie. SI : Ta izdel-ek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za občasno uporabo. HR : Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu. HU : Ez a termék csak jól szigetelt terekhez vagy eseti használatra alkalmas.



The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3. These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC



# MINI MOZART

IMPORTANT: THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

## Important Safety Advice

When using electrical appliances, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

If the appliance is damaged, check immediately with the supplier before installation and operation.

Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.

Do not use outdoors.

This appliance must not be located immediately above or below a fixed socket outlet or connection box.

**WARNING** : The appliance carries the Warning Symbol indicating that it must not be covered or has a Do not cover label. Do not cover or obstruct in any way the heat outlet grille located underneath the appliance. Overheating will result if the appliance is accidentally covered. Do not place material or garments on the appliance, or obstruct the air circulation around the appliance, for instance by curtains or furniture, as this could cause overheating and a fire risk.



In the event of a fault unplug the heater. Unplug the appliance when not required for long periods. The supply cord must be placed on the right hand side of the heater away from the heat outlet underneath the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by Children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

Although this appliance complies with safety standards, we do not recommend its use on deep pile carpets or on long hair type of rugs.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

**CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

This appliance is not equipped with a device to control the room. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

**CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

## Technical Information

Model No: MINMOZENG-E

Heat Output 230V 240V

		230V	-	240V	
Nominal Heat Output	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Minimum Heat Output	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Maximum Continuous Heat Output	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Auxiliary Electricity Consumption

		230V	-	240V	
In Standby mode	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W

with mechanic thermostat room temperature control

## General

Unpack the heater carefully and retain the packaging for possible future use, in the event of moving or returning the fire to your supplier.

The fire incorporates a flame effect, which can be used with or without heating, so that the comforting effect may be enjoyed at any time of the year. Using the flame effect on its own only requires little electricity.

Before connecting the heater check that the supply voltage is the same as that stated on the heater.

**Please note: Used in an environment where background noise is very low, it may be possible to hear a sound which is related to the operation of the flame effect. This is normal and should not be a cause for concern.**

## Electrical Connection

### WARNING – THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This heater must be used on an AC ~ supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply voltage. Before switching on, please read the safety warnings and operating instructions.

### Controls - see Fig. 2

Three switches provide a choice of heat settings. The appliance is in standby mode when the mains lead is plugged in. This is indicated by the red neon behind the flame effect screen. The two selector switches are in the ON position when the side with the markings on (i.e. I, or II) are pushed in.

Push button switch 1 Controls the electricity supply to the heater and flame effect.

If both selector switches 2 and 3 are in the OFF position, the product works on flame effect only.

Selector switch 2 (I) Provides 750W heat output  
Selector switch 3 (II) Provides 1500W output with switch 2 also pressed.

### Thermostat (T) - see Fig. 3

In order to maintain a certain room temperature, set the controller to 'max.'. Operate the appliance at full power until the required room temperature is reached. Set back the thermostatic controller until the appliance switches off with an audible "click". This temperature will be kept almost constant by the thermostatic control switching on and off automatically. Please note that the appliance can only be switched on when the thermostat setting is higher than the room temperature.

### Remote control - see Fig. 4

The maximum range of use is ~ 5metres.

Warning: It takes time for the receiver to respond to the transmitter.

Do not press the buttons more than once within two seconds for correct operation.

### Battery Information - see Fig. 4

1. To activate the remote control remove the battery isolation strip, which is used to ensure your remote control reaches you fully charged.
2. To replace the remote control battery, turn over the remote control, and follow the diagram embossed on the remote control
3. Only use CR2025 or CR2032 size of batteries.

### Wall fixing - see Fig. 1

The appliance should be securely fixed to the wall using the wall plugs and screws supplied for block walls.

Note – for studded walls special fasteners are required, see diagram for recommended position of fixing screws.

Remove wall fixing before attempting any maintenance.

## Thermal Safety Cut-out

The built-in overheat cut-out switches off the appliance automatically in the event of a fault! Switch off the appliance or disconnect the mains plug from the socket.

Remove any obstructions which may have caused the overheating. After a short cooling down phase, the appliance is ready for use again! If the fault should occur again, see your local dealer!

WARNING: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

## Maintenance

**WARNING: ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE.**

## Light Emitting Diode

This fire is fitted with LED (Light Emitting Diode) lamps. These LED lamps are maintenance-free and should not require replacing during the life of the product.

## Cleaning

**WARNING – ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE HEATER.**

For general cleaning use a soft clean duster – never use abrasive cleaners. The glass viewing screen should be cleaned carefully with a soft cloth.

DO NOT use proprietary glass cleaners.

To remove any accumulation of dust or fluff the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.


It is possible to clean the inner glass and logset by removing the outer glass panel. To remove the outer glass, remove the 4 screws holding the grille in position, (see Fig.5), remove the grille and lift clear the outer glass.

Refit the outer glass in reverse of above.

WARNING: do not operate the product without the grille and outer glass in position as this may effect the operation of the heater.

## Recycling

For electrical products sold within the European Community. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.



## After Sales Service

Should you require after sales service or should you need to purchase any spares, please contact the retailer from whom the appliance was purchased or contact the service number relevant to your country on the warranty card.

Please do not return a faulty product to us in the first instance as this may result in loss or damage and delay in providing you with a satisfactory service. Please retain your receipt as proof of purchase.

# MINI MOZART

WICHTIG: DIESE ANLEITUNG SOLLTE SORGFÄLTIG DURCHGELESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE AUFBEWAHRT WERDEN

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, um das Risiko von Brandbildung, elektrischem Schock und Verletzungen zu minimieren. Das schließt Folgendes ein:

Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich vor einer Installation und Inbetriebnahme sofort an den Anbieter.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.

Nicht in unmittelbarer Nähe von Bädern, Duschen oder Schwimmbädern verwenden.

Das Gerät darf nicht direkt über oder unter einer festen Steckdose oder Abzweigdose montiert werden.

Auf dem Gerät ist das Warnsymbol NICHT ABDECKEN angebracht, das anzeigt, dass es nicht abgedeckt werden darf.

Das Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen zur Nutzung des Geräts auf eine sichere Weise erhalten und sich der damit einhergehenden Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen ohne Beaufsichtigung nicht von Kindern durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren sollten sich ohne Beaufsichtigung nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Kinder von 3 bis 8 Jahren sollten das Gerät nur ein- oder ausschalten dürfen, wenn es in der dafür vorgesehenen Betriebsposition platziert oder montiert wurde. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass sie beaufsichtigt werden oder dass sie eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an eine Steckdose anschließen, benutzen bzw. reinigen oder das Gerät warten.

Dieses Gerät nicht in Reihe mit Thermalsteuerung, Programmsteuerung, einer Zeitschaltuhr oder anderen Geräten verwenden, durch die die Heizfunktion automatisch eingeschaltet wird, da Brandgefahr besteht, wenn das Gerät versehentlich bedeckt oder verschoben wird.

Sicherstellen, dass Möbelstücke, Vorhänge/Gardinen und andere entzündbare Materialien mindestens 1 Meter Abstand vom Gerät haben.

Bei einem Fehler den Netzstecker des Geräts ziehen.

Netzstecker des Geräts ziehen, wenn es längere Zeit nicht benötigt wird.

Obwohl dieses Gerät die Sicherheitsnormen erfüllt, empfehlen wir den Gebrauch auf Langflorteppichböden oder Langflorläufern nicht.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer Kundendienstvertretung oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Netzkabel nicht in der Nähe der Vorderseite des Geräts verlegen.

Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, Gerät nicht abdecken. Keine Stoffe oder Kleidungsstücke auf das Gerät legen. Die Luftzirkulation um das Gerät nicht blockieren, z. B. durch Vorhänge/Gardinen oder Möbelstücke, da ansonsten Überhitzung und Brandgefahr die Folge sein können.

**Warnung:** Zur Vermeidung von Gefahren durch unachtsames Rückstellen der Wärmeabschaltvorrichtung darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie etwa eine Zeitschaltuhr, mit Energie versorgt oder mit einem Stromkreis verbunden werden, der über das Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

**ACHTUNG** – Einige Bauteile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht gilt bei Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Dieses Gerät ist mit keiner Vorrichtung zur Steuerung der Raumtemperatur ausgestattet. Das Gerät nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn diese von Personen belegt sind, die aus eigener Kraft den Raum nicht verlassen können, außer wenn ständige Beobachtung sichergestellt wird.

## Technische Information

Modell Nr: MINMOZENG-E

Wärmeabgabe	230V		240V	
-------------	------	--	------	--

Nennwärmeabgabe	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
-----------------	-----------	-----	---	-----	----

Mindestwärmeabgabe	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
--------------------	-----------	-----	---	-----	----

Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
--------------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Zusätzlicher Stromverbrauch

Im Standby-Betrieb	$eI_{SB}$	0.86	-	0.90	W
--------------------	-----------	------	---	------	---

mit Raumtemperaturregelung mittels mechanischem Thermostat

## Allgemein

Packen Sie das Heizgerät vorsichtig aus und bewahren Sie die Verpackung für spätere Zwecke auf, z. B. für einen Umzug oder für die Rücksendung an den Lieferanten.

Dieser Ofen verfügt über einen Flammeneffekt, der mit oder ohne Heizfunktion verwendet werden kann, damit in jeder Jahreszeit eine wohltuende Wirkung erzielt werden kann. Der Flammeneffekt verbraucht bei ausgeschalteter Heizfunktion nur wenig elektrische Energie.

Prüfen Sie vor dem Anschluss des Heizgeräts immer, ob die Versorgungsspannung mit den Angaben darauf übereinstimmt.

**Hinweis: Bei Verwendung in Umgebungen mit wenigen Hintergrundgeräuschen sind unter Umständen Betriebsgeräusche aufgrund des Flammeneffekts zu hören. Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.**

## Elektroanschluss

### ACHTUNG –DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Das Heizgerät darf nur an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden. Die darauf angegebene Spannung muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

Lesen Sie vor dem Einschalten die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung durch.

## Bedienelemente - siehe Abb. 2

Mithilfe von drei Schaltern können verschiedene Heizeinstellungen ausgewählt werden. Ist das Stromkabel angeschlossen, befindet sich das Gerät im Bereitschaftsmodus, der durch die rote Neonlampe hinter dem Flammeneffekt angezeigt wird. Die beiden Auswahlschalter befinden sich in der EIN-Stellung, wenn die Seite mit der Markierung (d. h. I oder II) gedrückt ist.

Druckknopfschalter 1 regelt die Stromversorgung für das Heizgerät und den Flammeneffekt.

Wenn sich die beiden Auswahlschalter 2 und 3 in der OFF-Position befinden, wird das Gerät nur mit Flammeneffekt betrieben.

Auswahlschalter 2 (I) Dient zum Aktivieren einer Wärmeabgabe von 750W

Auswahlschalter 3 (II) Liefert eine Leistung von 1500W, wenn Schalter 2 ebenfalls gedrückt wurde.

## Thermostat (T) - siehe Abbildung 3

Um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten, die Steuerung auf „Max.“ stellen. Das Gerät auf höchster Stufe betreiben, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Die Thermostatsteuerung zurücksetzen, bis sich das Gerät mit einem hörbaren „Klick“ ausschaltet. Die Temperatur wird nun so gut wie konstant gehalten, indem sich die Thermostatsteuerung automatisch ein- und ausschaltet. Bitte beachten, dass das Gerät nur dann eingeschaltet werden kann, wenn die Thermostateinstellung höher ist als die Raumtemperatur.

## Fernbedienung – siehe Abb. 4

Die maximale Reichweite beträgt 5 m.

Warnung: Bis der Empfänger auf Befehle vom Sender reagiert, kann es etwas dauern.

Um den korrekten Betrieb nicht zu gefährden, die Tasten nur einmal alle zwei Sekunden drücken.

## Batterieinformationen – siehe Abb. 4

1. Um die Fernbedienung zu aktivieren, den Isolationsstreifen der Batterie entfernen. Dieser sorgt dafür, dass die Fernbedienung vor dem ersten Einsatz vollständig geladen ist.
2. Um die Batterie in der Fernbedienung zu ersetzen, Fernbedienung umdrehen und die eingeprägte Zeichnung befolgen.
3. Nur die Batteriegrößen CR2025 oder CR2032 verwenden.

## Wandbefestigung - siehe Abb. 1

Bringen Sie das Gerät mithilfe der beiliegenden Wanddübel und Schrauben für Mauerwände sicher an der Wand an.

Hinweis: Für frei stehende Wände sind besondere Befestigungselemente erforderlich. Siehe Diagramm für empfohlene Positionierung der Befestigungsschrauben.

Die Wandbefestigung vor der Durchführung von Wartungsarbeiten entfernen.

## Sicherheitsabschaltung

Die eingebaute Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung schaltet das Gerät bei einem Fehler automatisch ab! Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie jegliche Behinderungen, die möglicherweise die Überhitzung verursacht haben. Nach einer kurzen Abkühlphase ist das Gerät wieder einsatzbereit! Wenden Sie sich an einen Händler vor Ort, falls der Fehler noch einmal auftritt!

ACHTUNG: Um Gefahr durch das versehentliche Zurücksetzen der thermalen Sicherheitsabschaltung zu vermeiden, darf diese Vorrichtung nicht durch ein externes Schaltgerät (z. B. einen Zeitschalter) mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsbetrieb regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

## Wartung

**WARNUNG: ZIEHEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN IMMER DEN NETZSTECKER!**

## Leuchtdiode

Dieses Feuer ist mit LED-Lampen (Leuchtdioden) ausgestattet. Diese LEDs sind wartungsfrei und während der Produktlebensdauer dieses Geräts ist kein Austausch erforderlich.

## Reinigung

**ACHTUNG – VOR DEM REINIGEN DES HEIZGERÄTES IMMER DEN NETZSTECKER ZIEHEN.**

Zum Reinigen allgemein immer ein weiches, sauberes Staubtuch benutzen, auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Die Glassichtscheibe sollte mit einem weichen Tuch vorsichtig abgewischt werden.

Verwenden Sie KEINE speziellen Glasreiniger.

Um angesammelten Staub oder Flusen zu entfernen, kann gelegentlich ein Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz zum Reinigen des Auslassgitters des Lüftergebläses verwendet werden.

Das innere Glas lässt sich durch Entfernen der äußeren Glasscheibe reinigen. Um das äußere Glas zu entfernen, die 4 Schrauben lösen, mit denen das Gitter befestigt ist (siehe **Abb. 5**), das Gitter entfernen und die äußere Glasscheibe herausheben.

Äußere Glasscheibe in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

ACHTUNG: Das Produkt nicht ohne Gitter und ohne die äußere Glasscheibe betreiben, da dies den Betrieb des Heizgerätes beeinträchtigen könnte.

## Recycling

Für innerhalb der europäischen Gemeinschaft verkaufte Elektroprodukte.

Elektroprodukte dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie das Material, sofern entsprechende Einrichtungen zur Verfügung stehen. Informationen zur Wiederverwertung in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrer lokalen Behörde oder bei Ihrem Händler.



## Kundendienst

Falls Sie unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchten oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder rufen Sie unter der Servicenummer an, die für Ihr Land auf der Garantiekarte angegeben ist.

Senden Sie bitte fehlerhafte Geräte zunächst nicht an uns zurück, da es hierbei zu Verlusten, Beschädigungen oder Verzögerungen kommen und Ihr Problem nicht zufriedenstellend gelöst werden könnte. Bitte verwahren Sie Ihre Kaufquittung als Beleg.

## MINI MOZART

BELANGRIJK: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR NASLAGDOELEINDEN

### Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en letsel te verlagen, zoals:

Als het apparaat beschadigd is, dient u direct de leverancier te raadplegen, voordat u het apparaat installeert en gebruikt.

Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

Gebruik de kachel niet buiten.

Plaats dit apparaat niet pal boven of onder een vast stopcontact of aansluitkast.

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat is voorzien van het waarschuwingsymbool dat aangeeft dat het niet bedekt mag worden of het heeft een label met 'Niet bedekken'. Het uitlaatrooster aan de onderkant van het apparaat mag op geen enkele wijze worden afgedekt of geblokkeerd. Indien het apparaat per ongeluk wordt afgedekt zal dit oververhitting veroorzaken. Plaats geen materiaal of kledingstukken op het apparaat en zorg ook dat de luchtcirculatie om het apparaat niet gehinderd wordt, bijvoorbeeld door gordijnen of meubilair omdat dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact indien deze defect is. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het gedurende lange periodes niet wordt gebruikt. Het netsnoer dient aan de rechterkant van de kachel te worden geplaatst, uit de buurt van het uitlaatrooster aan de onderkant van het apparaat.

Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of die er geen ervaring mee en kennis van hebben indien zij toezicht of aanwijzingen hebben gekregen om het apparaat op veilige wijze te gebruiken en ook begrijpen welke gevaren er kunnen ontstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht reiniging en onderhoud uitvoeren.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht wordt gehouden. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten als het op de bedoelde normale plek geplaatst of gemonteerd is en zij toezicht of aanwijzingen hebben gekregen om het apparaat op veilige

wijze te gebruiken en ook begrijpen welke gevaren er kunnen ontstaan. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het toestel niet aansluiten, bedienen en reinigen of er onderhoud aan uitvoeren.

De kachel moet zodanig worden geïnstalleerd dat de stekker bereikbaar blijft.

Hoewel dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnormen, is het niet raadzaam om het op hoogpolige vloerbedekking of op een langharig kleed te gebruiken.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of andere gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaar te voorkomen.

**WAARSCHUWING:** Om gevaar te vermijden door een onbedoelde en ongewenste reset van de thermische beveiliging, mag de stroomtoevoer van het apparaat niet via een extern schakelapparaat zoals een tijdschakelaar lopen en het apparaat mag niet op een circuit worden aangesloten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Dit apparaat is niet uitgerust met een toestel voor het regelen van de kamertemperatuur. Gebruik deze verwarmers niet op kleine plekken wanneer zich daar personen bevinden die niet op eigen kracht kunnen weglopen, behalve als zij voortdurend onder toezicht staan.

**WAARSCHUWING** - Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral goed op als er kinderen of andere kwetsbare mensen in de buurt zijn.

### Technische informatie

Modelnummer: MINMOZENG-E

Warmteafgifte		230V		240V	
---------------	--	------	--	------	--

Nominale warmteafgifte	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Minimale warmteafgifte	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
---------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Aanvullend elektriciteitsverbruik

in de modus Stand-by.	$e_{SB}$	0.37	-	0.41	W
-----------------------	----------	------	---	------	---

met regeling van de kamertemperatuur via mechanische thermostaat

## Algemene informatie

Pak de kachel voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik, voor het geval u gaat verhuizen of de kachel naar de leverancier wilt terugsturen.

De sfeerhaard beschikt over een vlameffect, dat met of zonder verwarming gebruikt kan worden, zodat u in alle jaargetijden van het gezellige effect kunt genieten. Het stroomverbruik van het vlameffect zonder warmte-afgifte is gering.

Controleer voordat u de kachel aansluit of de voedingsspanning hetzelfde is als op de kachel is aangegeven.

**Opmerking: als u de kachel in een omgeving gebruikt met weinig achtergrondgeluid, dan kunt u een geluid horen wanneer de kachel met het vlameffect wordt aangezet. Dit is normaal, dus u hoeft zich daar geen zorgen over te maken.**

## Elektrische aansluiting

### WAARSCHUWING – DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

De radiator mag alleen met wisselstroom worden gebruikt en de voedingsspanning moet overeenkomen met de op de radiator aangegeven spanning.

Neem alle veiligheidswaarschuwingen en gebruiksinstructies door voordat u de kachel aanzet.

## Bedieningsknoppen - zie afb. 2

Met keuze uit drie schakelaars kunt u de warmte-instelling bepalen. Het apparaat is in de standbystand als het hoofdsnoer in het stopcontact is gestoken. Dit wordt aangegeven door het rode neonlampje achter het vlameffectscherm. De twee schakelaars staan in de AAN-stand als de kant met de markeringen erop (d.w.z. I of II) zijn ingedrukt.

Druk op de toetsenschakelaar 1	Regelt de stroomtoevoer naar de verwarming en het vlameffect.
--------------------------------	---

Indien beide schakelaars 2 en 3 in de UIT-stand staan, werkt het product uitsluitend op het vlameffect.

Schakelaar 2 (I)	geeft een warmtevermogen van 750W
Schakelaar 3 (II)	geeft een van 1500W als warmtevermogen schakelaar 2 ook wordt ingedrukt.

## Thermostaat (T) - zie afb. 3

Als u een bepaalde kamertemperatuur wilt handhaven, stelt u de regelknop in op "max.". Laat het apparaat op volle kracht werken tot de gewenste kamertemperatuur is bereikt. Draai de thermostaatregelknop terug tot het apparaat met een hoorbare klik uitschakelt. Deze temperatuur wordt nu bijna constant gehouden doordat de thermostaatregelknop automatisch in- en uitschakelt. Houd er rekening mee dat het apparaat uitsluitend kan worden ingeschakeld als de thermostaatinstelling hoger is dan de kamertemperatuur.

## Afstandsbediening - zie afb. 4

Het maximale gebruiksbereik is ~ 5meter.

Waarschuwing: Het duurt even voordat de ontvanger op de zender reageert.

Voor een optimale werking moet u binnen twee seconden niet meer dan eenmaal op de knoppen drukken.

## Batterij-informatie - zie afb. 4

1. Verwijder om de afstandsbediening te activeren de isolatiestrip voor de batterij. Dit is om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening bij levering volledig is opgeladen.

2. Voor het vervangen van de batterij van de afstandsbediening draait u de afstandsbediening om en volgt u de instructies in het diagram dat de afstandsbediening is gegraveerd

3. Gebruik alleen batterijen van het type CR2025 of CR2032.

## Wandbevestiging - zie afb.1

Het apparaat dient stevig aan de wand te worden bevestigd met de wandpluggen en -schroeven voor wanden van betonblokken die zijn meegeleverd.

Opmerking - voor bedekte wanden zijn speciale bevestigingen nodig. Raadpleeg het schema voor de aanbevolen positie voor schroefbevestiging.

Verwijder voor ieder onderhoud de wandbevestiging.

## Thermische beveiliging

De ingebouwde oververhittingsbeveiliging schakelt het apparaat automatisch uit in geval van een storing! Schakel het apparaat uit of trek de netstekker uit het stopcontact.

Verwijder alle belemmeringen die de oververhitting veroorzaakt kunnen hebben. Na een korte afkoelingsperiode kunt u het apparaat weer gebruiken! Als de storing nogmaals optreedt, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke dealer!

WAARSCHUWING: Om gevaar te vermijden door een onbedoelde en ongewenste reset van de thermische beveiliging, mag de stroomtoevoer van het apparaat niet via een extern schakelapparaat zoals een tijdschakelaar lopen en het apparaat mag niet op een circuit worden aangesloten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

## Onderhoud

**WAARSCHUWING: MAAK ALTIJD DE AANSLUITING OP DE STROOMVOORZIENING LOS VOORDAT U ENIG ONDERHOUD GAAT UITVOEREN.**

## Lichtuitstralende diode (led)

Deze haard is uitgerust met ledlampjes. Deze ledlampjes zijn onderhoudsvrij en hoeven tijdens de levensduur van het product niet te worden vervangen.

## Reiniging

### **WAARSCHUWING - HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE KACHEL SCHOONMAAKT.**

Gebruik voor algemene reiniging een zachte schone stofdoek – nooit schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De glazen ruit moet voorzichtig met een zachte doek worden gereinigd.

Gebruik GEEN reinigingsmiddel speciaal voor glas.

Gebruik het borstelhulpstuk van de stofzuiger af en toe om stof of pluis uit het uitlaatrooster van de ventilator te verwijderen.

Het binnenglas en de houtblokken kunnen worden gereinigd door het glazen buitenpaneel te verwijderen. Draai voor verwijdering van het buitenglas de 4 schroeven los die het rooster op zijn plaats houden, (zie **afb.5**), verwijder het rooster en til het buitenglas eruit.

Zet het buitenglas terug door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

**WAARSCHUWING:** laat het product niet werken zonder dat het rooster en buitenglas op hun plaats zijn bevestigd. Dit kan de werking van de verwarming beïnvloeden.

## Recycling

Voor elektrische producten verkocht in de Europese Gemeenschap.

Aan het einde van de nuttige levensduur van een elektrisch product mag dit niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Maak gebruik van de bestaande recyclingfaciliteiten. Vraag aan de lokale overheidsinstanties of aan de leverancier hoe u in uw land producten kunt recyclen.



## After-sales service

Als u service nodig hebt, of als u reserveonderdelen wilt aanschaffen, neem dan contact op met de winkel waar u de haard hebt gekocht, of bel het servicenummer voor uw land dat op het garantiebewijs staat.

Retourneer een defect product niet onmiddellijk. Dit kan verlies of beschadiging veroorzaken of tot vertraging leiden in het verschaffen van bevredigende service. Bewaar uw aankoopbon als bewijs van aankoop.

## MINI MOZART

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

### Conseils de sécurité importants

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre des précautions élémentaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, parmi lesquelles :

Si l'appareil est endommagé, consulter immédiatement le fournisseur avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Cet appareil ne doit pas être placé juste au-dessus ou en dessous d'une prise ou d'un boîtier de connexion fixes.

**AVERTISSEMENT** : L'appareil porte le symbole Avertissement indiquant qu'il doit ne doit pas être couvert ou porte une étiquette Ne pas couvrir. Ne pas couvrir ou obstruer de quelque façon que ce soit la grille de sortie de chaleur située au-dessous de l'appareil. Une surchauffe surviendrait si l'appareil était accidentellement couvert. Ne pas placer de matériaux ou de vêtements sur l'appareil de chauffage ou entraver la circulation d'air autour de l'appareil avec des rideaux ou des meubles par exemple, car ceci est susceptible de causer une surchauffe et un risque d'incendie.

En cas de panne, débrancher l'appareil de chauffage. Débrancher l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Le cordon d'alimentation doit être placé du côté droit de l'appareil de chauffage à distance de la sortie de chaleur située au-dessous de celui-ci.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, pourvu qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation de l'appareil de façon sécurisée et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Son nettoyage et son entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à distance de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence. Les enfants âgés de 3 ans et plus et de moins de 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, pourvu qu'il soit placé ou installé dans sa position d'utilisation normale, qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instructions

quant à l'utilisation de l'appareil de façon sécurisée et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de trois à huit ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ou effectuer aucune des opérations de nettoyage et d'entretien réalisables par l'utilisateur.

L'appareil doit être placé de sorte que la fiche électrique soit accessible.

Bien que cet appareil de chauffage soit conforme aux normes de sécurité, nous recommandons de ne pas l'utiliser sur une moquette extra-épaisse ou sur des tapis à poils longs.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un réparateur ou toute personne suffisamment qualifiée afin d'écartier tout risque.

**ATTENTION** : afin d'éviter tout danger lié à la réinitialisation du protecteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif à interrupteur externe, tel qu'un minuteur, ni connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par votre fournisseur d'électricité.

Cet appareil n'est pas équipé d'un système de régulation de la température ambiante. Ne pas utiliser ce chauffage dans de petites pièces, si elles sont occupées par des personnes incapables d'en sortir par elles-mêmes, sauf si elles sont surveillées en permanence.

**ATTENTION** - Certains des éléments de cet appareil peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures. Être très attentif lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

### Informations techniques

Modèle n° : MINMOZENG-E

Production calorifique		230V		240V	
Production calorifique nominale	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Production calorifique minimum	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Production calorifique maximum continue	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Consommation d'électricité auxiliaire

En mode Veille	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
----------------	-----------	------	---	------	---

avec contrôle de température interne à thermostat mécanique

## Généralités

Déballer l'appareil avec précaution et conserver l'emballage pour une éventuelle utilisation ultérieure, que ce soit pour un déménagement ou un retour du produit au fournisseur.

La cheminée est dotée d'un effet flamme pouvant être utilisé avec ou sans chauffage, de sorte qu'il est possible de bénéficier de son effet tranquillisant tout au long de l'année. L'utilisation sans chauffage ne requiert qu'une faible consommation d'électricité.

Avant de brancher l'appareil de chauffage, vérifiez que la tension d'alimentation du secteur est identique à celle indiquée sur l'appareil.

**Remarque : l'effet flamme s'accompagne d'un son audible dans un environnement silencieux. Ce son est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude.**

## Branchements

### AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE

Cet appareil de chauffage doit être utilisé en courant alternatif uniquement et la tension d'alimentation du secteur doit correspondre à la tension indiquée sur l'appareil.

Lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en marche.

## Commandes - voir Figure 2.

Trois interrupteurs offrent plusieurs options de chauffage. L'appareil passe en mode de veille lorsque le cordon d'alimentation est branché. Cela est signalé par le néon rouge placé derrière l'écran d'effet flamme. Les deux sélecteurs sont sur la position MARCHE quand le côté avec les marquages (c'est-à-dire I, ou II) sont enfoncés.

Bouton-poussoir 1	Il contrôle l'alimentation en électricité vers le chauffage et l'effet flamme.
-------------------	--

Si les deux sélecteurs 2 et 3 sont en position ARRÊT, l'appareil ne produit que l'effet flamme.

Sélecteur 2 (I)	Fournit une puissance calorifique de 750 W
-----------------	--

Sélecteur 3 (II)	Fournit une puissance calorifique de 1 500 W quand le sélecteur 2 est également enfoncé.
------------------	--

## Thermostat (T) - voir figure 3

Mettre le contrôleur sur la position « max » pour maintenir une température ambiante spécifique. Faire fonctionner l'appareil au maximum de sa puissance jusqu'à ce que la température ambiante désirée soit atteinte. Réduire le réglage du thermostat jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne en émettant un déclic audible. Cette température sera maintenue de manière presque constante par le thermostat qui met en marche et éteint l'appareil automatiquement. Important : l'appareil peut uniquement être mis en marche si le réglage du thermostat est supérieur à la température ambiante.

## Télécommande - voir Fig. 4

La portée maximale de la télécommande est d'environ 5 mètres.

Avertissement : il faut un certain temps pour que le récepteur réponde à l'émetteur.

Ne pas appuyer sur les boutons plus d'une fois dans un intervalle de deux secondes pour assurer un fonctionnement correct.

## Informations sur la batterie - voir Fig. 4

1. Pour mettre en fonctionnement la télécommande, retirer la languette d'isolement de la pile, laquelle languette est utilisée pour garantir que l'utilisateur reçoit la télécommande parfaitement chargée.

2. Pour remplacer la pile de la télécommande, retourner le boîtier et suivre les instructions qui y sont gravées

3. N'utiliser que des piles CR2025 ou CR2032.

## Fixation murale - Voir Fig.1

L'appareil doit être solidement fixé au mur à l'aide des chevilles pour murs pleins fournies.

Note – pour les murs carrelés, des fixations spéciales sont nécessaires ; consulter le schéma de positionnement des vis de fixation.

Déposer les fixations murales avant toute intervention d'entretien.

## Disjoncteur thermique

Le disjoncteur de surchauffe intégré arrête automatiquement l'appareil en cas d'anomalie. Arrêter l'appareil ou le débrancher.

Retirez toute obstruction susceptible d'avoir provoqué la surchauffe. Après une brève phase de refroidissement, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. Si le problème se reproduit, consulter le revendeur.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout danger lié à la réinitialisation du protecteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif à interrupteur externe, tel qu'un minuteur, ni connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par votre fournisseur d'électricité.

## Entretien

**AVERTISSEMENT : TOUJOURS DÉBRANCHER DU SECTEUR AVANT DE RÉALISER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.**

## Diode électroluminescente

L'appareil est doté de DEL (Diodes électroluminescentes). Ces DEL ne requièrent aucun entretien et leur remplacement ne devrait pas être nécessaire pendant toute la durée de service de l'appareil.

## Nettoyage

**AVERTISSEMENT – TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE DU SECTEUR AVANT DE LE NETTOYER.**

Pour un nettoyage régulier, utilisez un chiffon à poussière doux et n'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs. La vitre permettant de voir les flammes doit être nettoyée délicatement avec un chiffon doux.

NE PAS utiliser de produit spécifiquement conçu pour le nettoyage des vitres.

Utilisez la brosse douce d'un aspirateur de temps à autre pour nettoyer la grille du ventilateur et éliminer la poussière et les peluches qui se sont accumulées.

Il est possible de nettoyer la vitre intérieure et les bûches après dépose du panneau vitré extérieur. Pour déposer la vitre extérieure, retirer les 4 vis qui maintiennent la grille en position, (voir Fig.5), déposer la grille et soulever la vitre extérieure pour la dégager.

Poser la vitre extérieure dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser l'appareil sans la grille ni la vitre extérieure car cela aurait une influence sur le fonctionnement du chauffage.

## Recyclage

Appareils électriques vendus dans les pays de l'Union européenne.

Les appareils électriques en fin de vie ne doivent pas être évacués avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les services de recyclage locaux. Contactez les services publics ou le fournisseur de l'appareil pour obtenir des conseils de recyclage pertinents dans votre pays.



## Service après-vente

Si vous avez besoin du service après-vente ou si vous souhaitez acheter des pièces de rechange, veuillez contacter le fournisseur de l'appareil ou appelez le numéro du service dans votre pays indiqué sur la carte de la garantie.

Pour éviter des risques de perte, de détérioration, ou retarder le service, veuillez ne pas nous renvoyer votre appareil défectueux. Veuillez conserver votre reçu ou facture comme justificatif d'achat.

# MINI MOZART

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

## Aviso importante sobre seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, deberán adoptarse precauciones básicas para reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, como por ejemplo:

Si el aparato está dañado, consulte inmediatamente con el proveedor antes de instalarlo o ponerlo en funcionamiento.

No utilice este aparato cerca de un baño, ducha o piscina.

No utilice el aparato en exteriores.

Este aparato no debe situarse inmediatamente por encima o debajo de una toma de corriente fija.

**ADVERTENCIA** : Este aparato lleva el símbolo de advertencia que indica que no puede estar cubierto o tiene una etiqueta con el texto No cubrir. No cubra ni obstruya de ninguna forma la parrilla de salida del calor situada bajo el aparato. El aparato se sobrecalentará si se cubre accidentalmente. No coloque ningún material ni adorno sobre el aparato ni obstruya la circulación de aire a su alrededor, como por ejemplo, con cortinas o muebles, para evitar el sobrecalentamiento y riesgo de incendio.



En caso de fallo, desenchufe el calefactor. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado. El cable de alimentación deberá colocarse a la derecha del calefactor, apartado de la salida de calor situada bajo el aparato.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos. Este aparato no es un juguete para niños. La limpieza y mantenimiento no deberá realizarse por niños sin supervisión.

No deberá dejarse acercar al aparato a niños menores de 3 años sin supervisión continua. Los niños de entre 3 y 8 años de edad solo deberán encender/apagar el aparato si este se ha colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y el niño está supervisado o ha recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprende los peligros que existen. Los niños de entre 3 y 8 años de edad no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni llevar a cabo tareas de mantenimiento.

Este aparato debe colocarse de modo que el enchufe quede accesible.

Aunque este aparato cumple las normas de seguridad, no se recomienda su uso en alfombras de pelo espeso o alfombrillas de pelo largo.

Si el cable eléctrico está dañado debe ser sustituido por el fabricante o agente de servicio o persona con cualificación similar para evitar peligros.

**PRECAUCIÓN**: Para evitar peligros debido al reinicio involuntario del desconectador térmico, este aparato no debe recibir corriente de un dispositivo con interruptor externo, como puede ser un temporizador, ni conectarse a un circuito con conexión y desconexión automáticas por parte de la compañía eléctrica.

Este aparato no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sus propios medios, salvo que exista supervisión constante.

**PRECAUCIÓN** - Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Deberá prestarse especial atención si hay niños o personas vulnerables presentes.

## Información técnica

Nº modelo: MINMOZENG-E

Emisión de calor		<b>230V</b>		<b>240V</b>	
------------------	--	-------------	--	-------------	--

Emisión de calor nominal	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
--------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Emisión de calor mínima	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
-------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Emisión de calor continua máxima	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
----------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Consumo de electricidad auxiliar

En modo de espera	$e/_{SB}$	0.37	-	0.41	W
-------------------	-----------	------	---	------	---

con control de temperatura ambiente mediante termostato mecánico

## Generalidades

Desembale el calefactor con cuidado y conserve el embalaje todo el tiempo que pueda para su posible utilización en el futuro, en caso de traslado o de devolución al proveedor.

El calefactor incorpora efecto de llama, que puede utilizarse con o sin calefacción, lo que permite utilizar este reconfortante efecto en cualquier momento del año. El uso del efecto de llama solo consume muy poca electricidad.

Antes de conectar el calefactor, compruebe que el voltaje de la corriente sea el indicado en el calefactor.

**Tenga en cuenta que: Si se utiliza en un entorno con muy poco ruido de fondo, tal vez se escuche un sonido debido al funcionamiento del efecto de llama. Esto es normal y no debe preocuparle.**

## Conexión eléctrica

### ADVERTENCIA: ESTE APARATO NECESITA CONEXIÓN A TIERRA

Este calefactor deberá utilizarse solo con una toma de corriente alterna y el voltaje marcado en el calefactor deberá corresponder con el voltaje de la corriente.

Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea las advertencias sobre seguridad y las instrucciones de funcionamiento.

## Controles - ver Fig. 2

Estos interruptores permiten distintos ajustes del calor. El aparato está en espera cuando la toma de corriente está enchufada. Esto se indica mediante el neón rojo detrás de la pantalla del efecto de llama. Los dos interruptores del selector están en la posición de encendido ON cuando están pulsados los laterales con las marcas (p.ej., I o II).

Interruptor 1	Controla la alimentación del calefactor y del efecto de llama.
---------------	--

Si los interruptores de selección 2 y 3 están en posición de apagado OFF, solo funcionará el efecto de llama.

Interruptor de selección 2 (I)	Proporciona 750 W de salida de calor
Interruptor de selección 3 (II)	Proporciona 1500 W de salida con el interruptor 2 también pulsado.

## Termostato (T) - ver Fig. 3

Para mantener una temperatura ambiente determinada, ponga el controlador en 'max.'. Deje que la estufa funcione a su máxima potencia hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada. Gire hacia atrás el controlador del termostato, hasta oír el chasquido indicativo de que el aparato se ha apagado. El termostato se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura casi constante. Tenga presente que el aparato sólo se enciende si la temperatura que marca el termostato es superior a la de la habitación.

## Mando a distancia - consulte la Fig. 4

El campo máximo de uso es de ~ 5 metros.

Advertencia: El receptor tarda un tiempo determinado en responder al transmisor.

No pulse los botones más de una vez durante dos segundos para que el funcionamiento sea correcto.

## Información sobre la pila - consulte la Fig. 4

1. Para activar el mando a distancia, retire la cinta de aislamiento de la pila, utilizada para garantizar que el mando está totalmente cargado cuando se le proporciona.
2. Para sustituir la pila del mando a distancia, gire éste y siga el diagrama indicado en el mismo.
3. Utilice únicamente pilas CR2025 o CR2032.

## Montaje en pared : ver Fig. 1

El aparato deberá instalarse bien fijado a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados.

Nota: para paredes tabicadas se precisan sujeciones especiales; consulte la posición recomendada de los tornillos de fijación en el diagrama. Retire el aparato de la fijación en la pared antes de realizar tareas de mantenimiento.

## Interruptor de seguridad térmico

El interruptor de seguridad incorporado impide el sobrecalentamiento apagando automáticamente el aparato en caso de fallo. Apague el aparato o desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Retire cualquier obstrucción que pueda haber provocado el sobrecalentamiento. Tras una breve fase de enfriado, el dispositivo estará listo para volver a utilizarse. Si el fallo se repite, acuda a su distribuidor local.

ADVERTENCIA: Para evitar peligros debido al reinicio involuntario del desconectador térmico, este aparato no debe recibir corriente de un dispositivo con interruptor externo, como puede ser un temporizador, ni conectarse a un circuito con conexión y desconexión automáticas por parte de la compañía eléctrica.

## Mantenimiento

**ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL APARATO DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**

## Diodo emisor de luz

El calefactor está equipado con lámparas LED (diodo emisor de luz). Estas lámparas LED son libres de mantenimiento y no precisarán sustituirse durante la vida útil del producto.

## Limpieza

**ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE LIMPIAR EL CALEFACTOR.**

Para la limpieza general, utilice un paño suave y limpio; no utilice limpiadores agresivos. La pantalla de cristal deberá limpiarse cuidadosamente con un paño suave.

NO utilice limpiadores de cristal comerciales.

Para eliminar la acumulación de polvo o pelusa, utilice ocasionalmente el accesorio de cepillo suave del aspirador para limpiar la rejilla de salida del ventilador.

El interior del cristal y los troncos pueden limpiarse extrayendo el panel de cristal exterior. Para extraer el cristal exterior, retire los cuatro tornillos que mantienen sujeta la rejilla (ver Fig. 5), extraiga la rejilla y levante el cristal exterior.

Vuelva a colocar el cristal siguiendo los anteriores pasos en el orden inverso.

ADVERTENCIA: no haga funcionar el producto sin la parrilla y el cristal exterior colocados, ya que esto puede afectar al funcionamiento del calefactor.

## Reciclado

Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea.

Al final de su vida útil, los productos eléctricos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos. Si existen, utilice los servicios de reciclaje. Solicite asistencia sobre reciclaje en su ayuntamiento o al vendedor.



## Servicio postventa

Si precisa servicio postventa o comprar recambios, acuda al establecimiento donde adquirió el aparato o póngase en contacto con el teléfono de servicio correspondiente a su país, que encontrará en la tarjeta de garantía.

No nos devuelva un producto defectuoso directamente a nosotros como primer recurso, ya que el producto podría perderse o sufrir daños o provocar retrasos para ofrecerle un servicio satisfactorio. Conserve su recibo como comprobante de compra.

## MINI MOZART

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER POTERLE CONSULTARE IN FUTURO

### Istruzioni importanti per la sicurezza

Durante l'uso del prodotto adottare le misure di sicurezza valide per qualsiasi apparecchio elettrico, onde evitare incendi, scosse elettriche e infortuni ai presenti. Prestare particolare attenzione alle seguenti raccomandazioni:

Se l'apparecchio risulta danneggiato, rivolgersi al fornitore prima di installarlo e utilizzarlo.

Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non collocarlo immediatamente sopra o sotto una presa di corrente fissa o una scatola di connessione.

**AVVERTENZA** : L'apparecchio riporta il Simbolo Avvertenza ad indicare che non deve essere coperto o riporta un'etichetta con dicitura Non coprire.



Non coprire od ostruire in nessun modo la griglia di mandata del calore posizionata al di sotto dell'apparecchio. Se l'apparecchio venisse coperto accidentalmente, si potrebbe verificare un surriscaldamento. Non collocarvi sopra alcun oggetto o rivestimento, né ostacolare in alcun modo la circolazione dell'aria intorno all'unità, per esempio con tende o mobili, poiché ciò può causare surriscaldamento e incendi.

Nel caso di guasto, scollegare la stufa. Scollegare l'apparecchio se non si utilizza per lunghi periodi. Il cavo di alimentazione deve essere sistemato sul lato destro della stufa, lontano dall'uscita del calore, al di sotto dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dello stesso, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi coinvolti. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

In mancanza di costante supervisione, i bambini con meno di 3 anni di età devono essere tenuti a distanza. I bambini con età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio se lo stesso è posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento, se supervisionati o istruiti relativamente all'uso dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini con un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono eseguire le operazioni di collegamento, regolazione, pulizia e di manutenzione dell'apparecchio.

Posizionare l'unità in modo che la spina sia facilmente raggiungibile.

Sebbene il prodotto sia conforme alle norme di sicurezza, se ne sconsiglia l'utilizzo su moquette o tappeti a pelo lungo.

In caso di danni al cavo di alimentazione, farlo sostituire dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da chiunque abbia le competenze necessarie a eseguire l'operazione in condizioni di sicurezza.

**ATTENZIONE**: Per evitare il rischio di una reimpostazione involontaria dell'interruttore di sicurezza termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, né deve essere collegato ad un circuito che venga regolarmente acceso e spento dalla società di fornitura elettrica.

Questo apparecchio non è dotato di un dispositivo di controllo dell'ambiente. Non utilizzare questa stufa in ambienti piccoli se occupati da persone non autonome, salvo in presenza di una costante supervisione.

**ATTENZIONE** - Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

### Informazioni tecniche

Modello N.: MINMOZENG-E

Emissione di calore		<b>230V</b>		<b>240V</b>	
---------------------	--	-------------	--	-------------	--

Emissione di calore nominale	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
------------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Emissione di calore minima	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
----------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Emissione di calore continua massima	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
--------------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Consumo di elettricità ausiliaria

In modalità standby	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
---------------------	-----------	------	---	------	---

con controllo della temperatura ambiente a termostato meccanico

### Informazioni generali

Rimuovere con cautela il prodotto dall'imballaggio e conservare quest'ultimo per un eventuale trasloco o necessità di riconsegnare la stufa al fornitore.

La stufa è dotata di un "effetto fiamma" indipendente dall'emissione di calore, che può essere utilizzato in ogni periodo dell'anno. L'effetto fiamma da solo richiede poca elettricità.

Prima di collegare la stufa all'alimentazione, verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sul prodotto.

**Nota: Se l'ambiente in cui viene usata la stufa è particolarmente silenzioso, è possibile percepire il rumore dell'effetto fiamma in funzione. Si tratta di un fenomeno del tutto normale che non deve suscitare preoccupazione.**

## Collegamento elettrico

### AVVERTENZA – IL PRODOTTO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA

Questa stufa deve essere alimentata solo a corrente alternata e la tensione indicata sul prodotto deve corrispondere alla tensione di rete.

Prima dell'accensione, leggere le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per il funzionamento.

### Comandi - vedere Fig. 2

Tre interruttori consentono di scegliere le impostazioni relative al calore. L'apparecchio è in modalità standby quando il cavo di alimentazione è collegato alla rete. Ciò viene indicato dal neon rosso dietro allo schermo dell'effetto fiamme. I due interruttori di selezione sono in posizione ON quando il lato con gli appositi contrassegni (ad es. I o II) risulta premuto.

Interruttore pulsante 1	Controlla la corrente elettrica alla stufa e l'effetto fiamma.
-------------------------	--

Se entrambi gli interruttori di selezione (2 e 3) sono in posizione OFF, il prodotto funziona unicamente con l'effetto fiamme.

Interruttore di selezione 2 (I)	Fornisce un output di calore pari a 750 W
Interruttore di selezione 3 (II)	Fornisce un output pari a 1500 W con interruttore 2 premuto.

### Termostato (T)- vedere Fig. 3

Per mantenere una certa temperatura ambiente, impostare il controller al massimo. Far funzionare l'apparecchio a tutta potenza fino a raggiungere la temperatura ambiente desiderata. Abbassare il controllo termostatico fino a che l'apparecchio non si spegne con un percepibile "clic". Questa temperatura verrà mantenuta quasi costante dall'attivazione e disattivazione automatica del controllo termostatico. È necessario tener presente che l'unità può accendersi solo se l'impostazione del termostato è superiore alla temperatura ambiente.

### Controllo remoto - ver Fig. 4

A distância máxima de utilização é de ~ 5 metros.

Aviso: O receptor demora algum tempo antes de responder ao transmissor.

Não prima os botões mais de uma vez num espaço de dois segundos de modo a obter um funcionamento correto do aparelho.

### Informações sobre pilhas - consulte a Fig. 4

1. Para ativar o controlo remoto, retire a tira de isolamento da pilha que é usada para garantir que o seu controlo remoto chega a si totalmente carregado.
2. Para substituir a pilha do controlo remoto, vire o controlo remoto e siga o diagrama gravado no controlo remoto
3. Use apenas pilhas com as dimensões CR2025 ou CR2032.

### Fissaggio alla parete - vedere Fig. 1

L'apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete utilizzando delle prese a muro e le viti fornite per pareti in cemento.

Nota: per le pareti con intelaiatura è necessario utilizzare dispositivi di fissaggio speciali; vedere diagramma per la posizione consigliata delle viti di fissaggio.

Rimuovere tutti i dispositivi di fissaggio a parete prima di eseguire operazioni di manutenzione.

## Interruttori di sicurezza termici

L'interruttore di sicurezza integrato per la prevenzione del surriscaldamento spegne l'unità automaticamente in caso di malfunzionamenti. Spegnerne l'unità o scollegare la spina dalla presa di alimentazione.

Rimuovere l'ostruzione che può aver causato il surriscaldamento. Dopo un breve periodo di raffreddamento, l'unità può essere riutilizzata. Qualora il malfunzionamento dovesse ripetersi, rivolgersi al rivenditore di zona.

AVVERTENZA: Per evitare il rischio di una reimpostazione involontaria dell'interruttore di sicurezza termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, né deve essere collegato ad un circuito che venga regolarmente acceso e spento dalla società di fornitura elettrica.

## Manutenzione

**AVVERTENZA: SCOLLEGARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE DI RETE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.**

## Diodo luminoso

Questa stufa è dotata di lampadine al LED (diodo luminoso). Queste lampadine non richiedono manutenzione né sostituzione per l'intero il ciclo di vita del prodotto.

## Pulizia

**AVVERTENZA – SCOLLEGARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE DI RETE PRIMA DI PULIRE LA STUFA.**

Per la pulizia usare un panno morbido per la polvere; non utilizzare in nessun caso detergenti abrasivi. Per pulire lo schermo in vetro, usare un panno particolarmente morbido.

NON usare prodotti per la pulizia dei vetri.

Per rimuovere l'accumulo di polvere o lanugine, pulire di tanto in tanto la griglia di mandata della ventola con l'accessorio a spazzola morbida di un aspirapolvere.

È possibile pulire il vetro interno e i finti ceppi rimuovendo il pannello di vetro esterno. Per rimuovere il vetro esterno, svitare le 4 viti di fissaggio della griglia (vedere Fig. 5), rimuovere la griglia e sollevare il vetro esterno.

Posizionare nuovamente il vetro esterno seguendo la procedura inversa rispetto a quanto indicato precedentemente.

AVVERTENZA: non mettere in funzione il prodotto senza aver rimontato la griglia e il vetro esterno; farlo potrebbe influire sul funzionamento della stufa.

## Riciclaggio

Prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità Europea. Al termine della loro durata funzionale, i dispositivi elettrici non dovranno essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Smaltirli nelle apposite strutture, ove disponibili. Per informazioni sui servizi di riciclaggio locali, rivolgersi all'amministrazione locale o al proprio rivenditore di fiducia.



## Servizio di assistenza clienti

Per l'assistenza post-vendita o per l'acquisto di ricambi, rivolgersi al proprio rivenditore o al numero dell'assistenza del proprio paese indicato sulla garanzia.

Non restituire un prodotto difettoso senza aver prima contattato l'assistenza, per evitare la perdita o il danneggiamento dello stesso e il conseguente ritardo nel fornire un servizio soddisfacente. Conservare la ricevuta o lo scontrino come prova di acquisto.

## MINI MOZART

WAŻNE: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, pozwalających zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała. Są to między innymi następujące zasady:

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę (przed zamontowaniem i włączeniem urządzenia).

Nie wolno używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.

Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu.

Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.

**OSTRZEŻENIE** : Na urządzeniu znajduje się symbol ostrzeżenia, który oznacza, że nie wolno go przykrywać. 

Może być również oznaczone etykietą „Nie przykrywać”. Nie wolno przykrywać ani w żaden sposób blokować kratki wylotowej grzejnika znajdującej się pod urządzeniem. Skutkiem nieumyślnego przykrycia urządzenia jest przegrzanie. Nie wolno umieszczać na urządzeniu tkanin ani odzieży, ani utrudniać przepływu powietrza wokół urządzenia (np. zasłaniając je zasłonami lub meblami), ponieważ można w ten sposób doprowadzić do przegrzania urządzenia i zagrożenia pożarem.

W przypadku uszkodzenia należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Przewód zasilający musi znajdować się po prawej stronie grzejnika, z dala od kratki wylotowej grzejnika znajdującej się pod urządzeniem.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać

lub wyłączać prawidłowo zainstalowane urządzenie, jeśli znajdują się pod opieką lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić urządzenia, jak również wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych.

Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.

Urządzenie spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa, nie zaleca się jednak stawiania go na dywanach lub wykładzinach o długim włosiu.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby zapobiec niebezpieczeństwu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

**UWAGA**: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym wyzerowaniem termowłocznika, urządzenia nie można zasiląć z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy (timer), ani nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Urządzenie nie jest wyposażone w układ służący do kontrolowania temperatury w pomieszczeniu. Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby niezdolne do ich samodzielnego opuszczenia, chyba że są one pod stałą opieką innej osoby.

**UWAGA** - Niektóre części tego produktu mogą mocno się nagrzewać oraz spowodować oparzenia ciała. Należy zwrócić na to szczególną uwagę w obszarach, w których znajdują się dzieci lub inne osoby nieświadome zagrożenia.

### Specyfikacja

Model Nr: MINMOZENG-E

Moc cieplna	230V		240V	
-------------	------	--	------	--

Znamionowa moc cieplna	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Minimalna moc cieplna	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
-----------------------	-----------	-----	---	-----	----

Maksymalna ciągła moc cieplna	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
-------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Dodatkowe zużycie energii

W trybie czuwania	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
-------------------	-----------	------	---	------	---

z mechanicznym sterowaniem temperaturą w pomieszczeniu z termostatem

## Informacje ogólne

Grzejnik należy ostrożnie rozpakować i zachować opakowanie na wypadek konieczności przewozu lub zwrotu urządzenia do dostawcy.

Kominek jest wyposażony w tzw. efekt płomieni, który można stosować przy włączonym lub wyłączonym grzaniu. Dzięki temu można z niego korzystać przez cały rok. Używanie wyłącznika efektu płomienia wiąże się jedynie z niewielkim poborem prądu. Przed podłączeniem grzejnika należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej grzejnika.

**Uwaga: w przypadku używania kominka w miejscu o bardzo niskim poziomie hałasu może być słyszalny dźwięk związany z działaniem efektu płomienia. Jest to normalne zjawisko i nie powinno budzić niepokoju.**

## Połączenia elektryczne

### OSTRZEŻENIE – URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

Grzejnik może być zasilany wyłącznie prądem zmiennym o napięciu zgodnym z wartością podaną na tabliczce znamionowej. Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.

## Regulatory — patrz rys. 2.

Sposób grzania ustawia się za pomocą trzech przełączników. Urządzenie jest w trybie gotowości, gdy przewód zasilający jest podłączony. Jest to sygnalizowane przez czerwony neon z tyłu ekranu efektu płomienia. Dwa przełączniki wyboru znajdują się w pozycji WŁ., gdy strona z oznaczeniami (tj. I lub II) jest wciśnięta.

Przełącznik przyciskowy 1 Umożliwia sterowanie zasilaniem elektrycznym grzejnika oraz efektem płomienia.

Jeśli oba przełączniki wyboru 2 i 3 są w położeniu OFF (wył.), urządzenie działa jedynie w trybie efektu płomienia.

Przełącznik wyboru 2 (I) Zapewnia moc grzania 750 W  
Przełącznik wyboru 3 (II) Z wciśniętym przełącznikiem 2 zapewnia moc grzania 1500 W.

## Termostat (T) — zobacz Rys. 3

W celu utrzymania określonej temperatury pomieszczenia, należy ustawić sterownik na 'max.'. Ustaw urządzenie na pełną moc, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Przeważa regulator termostatyczny do położenia, w którym grzejnik wyłączy się, wydając słyszalne kliknięcie. Ta temperatura będzie utrzymywana niemal bez zmian, dzięki automatycznemu włączaniu się i wyłączaniu termostatu. Proszę zwrócić uwagę, że urządzenie może być włączone wyłącznie, jeżeli temperatura nastawiona na termostacie jest wyższa od temperatury pomieszczenia.

## Pilot — patrz rys. 4

Maksymalny zasięg to ~ 5 metrów.

Ostrzeżenie: Odpowiedź odbiornika na sygnał z nadajnika zawsze zajmuje trochę czasu.

Aby system działał prawidłowo, nie wolno naciskać przycisków częściej niż jeden raz w ciągu dwóch sekund.

## Informacje o bateriach — patrz rys. 4

1. Aby uaktywnić pilot, należy usunąć pasek izolacyjny baterii, który jest używany, aby pilot dotarł do użytkownika urządzenia w pełni naładowany.

2. Aby wymienić baterię pilota, należy odwrócić pilot i postępować zgodnie ze schematem wytłoczonym na pilocie

3. Należy używać tylko baterii CR2025 lub CR2032.

## Mocowanie na ścianie – patrz rys. 1

Urządzenie powinno być bezpiecznie przymocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych i wkrętów do ścian blokowych. Uwaga - w przypadku ścian z kołkami wymagane są specjalne elementy łączące, patrz schemat zalecanej pozycji śrub mocujących.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zdjąć urządzenie z mocowania ściennego.

## Termowyciąg zabezpieczający

Wbudowany mechanizm zabezpieczania przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku uszkodzenia! Wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

Usunąć jakiegokolwiek przeszkody, które mogły stanowić przyczynę przegrzania. Po ostudzeniu można ponownie korzystać z urządzenia! Jeżeli nieprawidłowość ta ponownie wystąpi, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem!

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym wyzerowaniem termowyciągu, urządzenia nie można zasilать z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy (timer), ani nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

## Konserwacja

**OSTRZEŻENIE: ZAWSZE NALEŻY ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA PRZED PODEJMOWANIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI SERWISOWYCH.**

## Oświetlenie LED

Kominek jest wyposażony w oświetlenie LED. Lampki te nie wymagają konserwacji ani wymiany w okresie żywotności produktu.

## Czyszczenie

**OSTRZEŻENIE – NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZAĆ GRZEJNIK OD ŹRÓDŁA ZASILANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA.**

Do czyszczenia należy używać łagodnego środka czyszczącego – nie wolno używać środków o właściwościach ściernych. Szybę należy ostrożnie czyścić za pomocą miękkiej szmatki.

NIE stosować specjalnych środków do czyszczenia szkła.

Aby usunąć kurz i kłaczki z kratki wylotowej wentylatora grzejnika, od czasu do czasu należy oczyścić ją odkurzaczem z założoną końcówką w postaci miękkiej szczotki.

Do czyszczenia wewnętrznej szyby oraz zestawu polan można wyjąć zewnętrzny szklany panel. Aby wyjąć zewnętrzną szybę, należy wykręcić 4 śruby utrzymujące kratkę w położeniu (patrz **Rys. 5**), zdjąć kratkę i podnieść zewnętrzną szybę.

Zamontować zewnętrzną szybę wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać urządzenia bez kratki i zewnętrznej szyby, gdyż może to wpływać na działanie grzałki.

## Utylizacja

Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Po zakończeniu eksploatacji urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi. Należy oddać je do utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości utylizacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą urządzenia.



## Obsługa posprzedażna

Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedażnego lub zakupu części zamiennych, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zadzwonić pod numer serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Nie należy od razu odsyłać niesprawnego urządzenia do producenta, ponieważ może to spowodować jego utratę, uszkodzenie lub opóźnienie naprawy. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu.

ВАЖНО! ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И СОХРАНИТЬ НА БУДУЩЕЕ

### Важная информация по технике безопасности

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при эксплуатации электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

Если устройство повреждено, немедленно обратитесь к поставщику оборудования до его установки и начала эксплуатации.

Не эксплуатируйте данное оборудование в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.

Не используйте оборудование вне помещения.

Не устанавливайте данное устройство непосредственно сверху или снизу от штепсельных розеток или соединительных коробок.



**ВНИМАНИЕ!** : На устройстве имеется предупредительный символ, указывающий, что его нельзя накрывать, или этикетка «Не накрывать!». Не накрывайте и не загораживайте решетку отверстия для отвода тепла, расположенную в нижней части устройства. Если устройство будет случайно накрыто, это приведёт к перегреву. Не кладите ткань или предметы одежды на устройство и не загораживайте его шторами или мебелью, поскольку это препятствует свободной циркуляции воздуха вокруг устройства и может привести к перегреву или пожару. В случае неисправности отсоедините обогреватель от электрической сети. Отсоединяйте устройство от электрической сети, если оно долго не используется. Шнур питания должен располагаться справа от обогревателя, в стороне от отверстия для отвода тепла, расположенного в нижней части устройства.

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостатком опыта и знаний, если они находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования устройства и понимают возможные опасности. Не позволяйте детям играть с устройством. Чистка и обслуживание могут осуществляться детьми только под присмотром взрослых.

Детей в возрасте до 3 лет, если они не находятся под непрерывным присмотром,

следует держать подальше от устройства. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать-выключать устройство при условии, что оно размещено или установлено в нормальное рабочее положение, а дети находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования устройства и понимают возможные опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить устройство, либо выполнять его обслуживание.

Устройство должно быть расположено так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке.

Несмотря на то, что данное устройство соответствует положениям стандартов безопасности, мы не рекомендуем использовать его в помещениях, где уложено ковровое покрытие с длинным ворсом.

Если шнур питания повреждён, то во избежание опасных ситуаций его замена должна производиться производителем, сервисным представителем или аналогичным квалифицированным специалистом.

**ОСТОРОЖНО!** Во избежание опасности из-за непреднамеренного возврата теплового выключателя в исходное положение электропитание данного устройства не должно поступать через таймер и другие внешние переключающие устройства, устройство также не должно быть подключено к электросети, которая запрограммирована на регулярное включение и выключение.

Данное оборудование не оснащено устройством контроля температуры в помещении. Использование данного обогревателя в небольших помещениях в присутствии лиц, неспособных покинуть помещение самостоятельно, допускается лишь при постоянном контроле.

**ОСТОРОЖНО!** Некоторые детали изделия могут сильно нагреваться и при соприкосновении с кожей вызывать ожоги. Особое внимание требуется в случае присутствия детей и лиц с ограниченными возможностями.

### Общая информация

Аккуратно распакуйте обогреватель и сохраните упаковку для дальнейшего использования на случай транспортировки или возврата каминного поставщика.

В камине предусмотрен эффект пламени, который можно использовать как в сочетании с функцией обогрева, так и без неё, что обеспечивает создание уютной обстановки в любое время года. При включении только эффекта пламени устройство потребляет небольшое количество электроэнергии.

Перед подключением обогревателя убедитесь в том, что напряжение питания соответствует значению, указанному на обогревателе.

**Примечание. Если устройство используется в помещении с очень низким уровнем фонового шума, то можно услышать звук, создаваемый эффектом пламени. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.**

## Подключение к электросети

### **ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Обогреватель следует подключать только к сети переменного тока, напряжение в сети должно соответствовать указанному на устройстве.

Перед включением устройства ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и инструкцией по эксплуатации.

## Органы управления - см. рис. 2

Настройки режима обогрева можно изменять с помощью трёх переключателей. При подключённом шнуре питания устройство находится в режиме ожидания. Это отображается красным неоновым индикатором за экраном эффекта пламени. Два переключателя находятся в положении ON (ВКЛ), когда нажата сторона с маркировками (т.е. I или II).

Кнопочный переключатель 1	Управляет подачей электропитания к обогревателю и эффекту.
---------------------------	--

Если переключатели 2 и 3 находятся в положении OFF (ВЫКЛ), изделие только создаёт эффект пламени.

Переключатель 2 (I)	Обеспечивает тепловую мощность в 750 Вт
---------------------	---

Переключатель 3 (II)	Обеспечивает тепловую мощность в 1500 Вт при одновременно нажатом переключателе 2.
----------------------	--

## Термостат (Т) – см. рис. 4

Для поддержания температуры в помещении на заданном уровне установите регулятор в положение “Max.” (максимум). Включите устройство на полную мощность и дайте ему поработать в таком режиме до тех пор, пока в помещении не установится необходимая температура. Верните терморегулятор в исходное положение таким образом, чтобы раздался характерный щелчок, свидетельствующий о выключении устройства. Температура будет поддерживаться на заданном уровне за счет автоматического включения и выключения терморегулятора. Имейте в виду, что устройство включается только в том случае, если значение настройки термостата превышает температурный показатель в помещении.

## Дистанционное управление - см. рис. 4

Максимальный радиус действия составляет приблизительно 5 метров.

Внимание! Передача ответного сигнала от приёмника к передатчику занимает некоторое время.

Для обеспечения правильного функционирования не нажимайте кнопки более одного раза в течение 2 секунд.

## Информация о батарейках - см. рис. 3

1. Чтобы активировать пульт ДУ, снимите изоляционную полосу батареек, которая используется как гарантия того, что пульт ДУ поставляется вам полностью заряженным.
2. Чтобы заменить батарейку пульта ДУ, переверните его и следуйте схеме, нанесенной на пульт.
3. Используйте только батарейки размера CR2025 или CR2032.

## Крепление к стене - см. рис. 1

Устройство следует надёжно закрепить на стене с помощью прилагаемых дюбелей и винтов для блочных стен.

Примечание. Для каркасных стен требуются специальные крепления, см. схему рекомендуемого расположения крепёжных винтов.

Перед проведением технического обслуживания следует удалить настенные крепления.

## Аварийный тепловой выключатель

Встроенный тепловой выключатель автоматически выключает устройство в случае сбоя. Выключите устройство или отсоедините шнур питания от электрической розетки.

Удалите все препятствия, которые могли вызвать перегрев. Устройство скоро можно будет использовать снова, выждав некоторое время для охлаждения. Если сбой возникает снова, обратитесь к местному дилеру!

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности из-за непреднамеренного возврата теплового выключателя в исходное положение электропитание данного устройства не должно поступать через таймер и другие внешние переключающие устройства, устройство также не должно быть подключено к электросети, которая запрограммирована на регулярное включение и выключение.

## Техобслуживание

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

## Светодиод

Камин оснащён светодиодными лампами (LED). Эти светодиодные лампы не требуют обслуживания и замены в течение всего срока службы изделия.

## Чистка

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой; ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства. Стекланный проекционный экран следует аккуратно протирать мягкой тканью.

НЕ используйте специальные очистители для стёкол.

Для удаления пыли или пуха при очистке выходной решетки тепловентилятора периодически используйте насадку пылесоса в форме мягкой щетки.

Внутреннее стекло и комплект дров можно почистить, удалив наружную стеклянную панель. Чтобы снять наружное стекло, удалите 4 винта, удерживающих решётку на месте (см. **рис. 5**), снимите решётку и приподнимите наружное стекло.

Чтобы снова установить наружное стекло, повторите указанные выше действия в обратном порядке.

**ВНИМАНИЕ!** Нельзя использовать изделие без установленной решётки и наружного стекла, поскольку это может повлиять на работу обогревателя.

## Вторичная переработка

Для электротехнической продукции, продаваемой в странах ЕС.

Электротехническая продукция, выработавшая свой ресурс, не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо осуществлять её вторичную переработку на специальных предприятиях.

Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или в магазин.



## Обслуживание после продажи

По вопросам обслуживания после продажи и приобретения запасных частей следует обращаться в розничную торговую точку, где было приобретено устройство, или звонить в сервисный центр в стране пребывания по номеру, указанному в гарантийном талоне.

Не следует сразу возвращать нам неисправное изделие, поскольку это может привести к его потере, повреждению или задержке в предоставлении надлежащего обслуживания. Необходимо сохранять товарный чек как доказательство совершения покупки.

# MINI MOZART

VIKTIG: DISSE INSTRUKSJONENE SKAL LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK

## Viktig sikkerhetsråd

Ved bruk av elektrisk utstyr må alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personlig skade, inkludert følgende:

Hvis apparatet er skadet, forhør deg straks med leverandøren før installasjon og drift.

Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.

Må ikke brukes utendørs.

Apparatet må ikke plasseres rett under eller over en fast stikkontakt eller tilkoblingsboks.

**ADVARSEL:** Apparatet har

varselsymbolet som indikerer at det ikke må tildekkes, eller det har et ikke tildekkes-merke. Ikke dekk til eller hindre varmeuttaksgrillen som finnes under apparatet. Overoppheting vil oppstå hvis apparatet tildekkes utilsiktet. Ikke plasser materialer eller plagg på apparatet, og ikke forhindre luftsirkulasjonen rundt apparatet, for eksempel med gardiner eller møbler, da dette kan forårsake overoppheting og brannfare.

I tilfelle en feil skal varmeapparatet kobles fra. Koble fra apparatet når det ikke er behov for det over lengre perioder. Strømledningen må plasseres på høyre side av varmeapparatet, på avstand fra varmeuttaket under apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn på 8 og eldre og av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller begrenset erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i eller anvisninger om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukers side skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

Barn på mindre enn 3 år skal holdes på avstand, med mindre de er kontinuerlig under tilsyn. Barn i alderen fra 3 år til under 8 år skal kun slå på/av apparatet gitt at det er plassert eller installert i tilsiktet i den tilsiktede, normale driftsposisjonen og de har blitt gitt tilsyn eller instruksjon om bruken av apparatet på sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn fra 3 år og mindre enn 8 år skal ikke plugge inn, regulere eller rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.

Apparatet må posisjoneres slik at pluggen er tilgjengelig.

Selv om dette apparatet samsvarer med sikkerhetsstandardene, anbefaler vi ikke bruk på dype tepper eller på tepper med langt hår.

Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes serviceavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

**ADVARSEL:** For å unngå en fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke forsynes gjennom en ekstern koblingsenhet, slik som en timer, eller tilkobles en krets som regelmessig slås på og av gjennom forsyningen.

Dette apparatet er ikke utstyrt med en enhet for å kontrollere rommet. Ikke bruk dette varmeapparatet i små rom når det befinner seg personer der som ikke kan forlate rommet på egen hånd, med mindre det gis kontinuerlig tilsyn.

**ADVARSEL** - Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Det må utvises spesiell oppmerksomhet der det finnes barn og utsatte personer.

## Teknisk informasjon

Modellnr.: MINMOZENG-E

Varmeutslipp		230V		240V	
Nominell varmeutslipp	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Minimum varmeutslipp	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Maksimum kontinuerlig varmeutslipp	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Ekstra strømforbruk

I standby-modus	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W

med mekanisk termostatstyrt romtemperaturkontroll

## Generelt

Pakk forsiktig ut varmeapparatet og behold pakningen for mulig fremtidig bruk, i tilfelle flytting eller retur av varmeapparatet til leverandøren.

Flammen har en integrert flammeeffekt som kan brukes med eller uten oppvarming slik at komforteffekten kan nytes når som helst på året. Det å kun bruke flammeeffekten for seg krever lite elektrisitet.

Før tilkobling av varmeapparatet se til at forsyningsspenningen er den samme som den som er oppgitt på varmeapparatet.

**Merk: Ved bruk i et miljø med lav bakgrunnsstøy, kan**

det være mulig å høre en lyd som er relatert til driften av flammeeffekten. Dette er normalt og skal ikke være noen grunn til bekymring.

## Elektrisk tilkøpling

### ADVARSEL – DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET

Dette varmeapparatet må brukes på en vekselstrømsforsyning (~), og den spenningen som er angitt på varmeapparatet, må samsvare med forsyningsspenningen.

Før du slår det på, les alle sikkerhetsadvarslene og bruksinstruksjonene.

### Kontroller – se fig. 2.

Tre brytere gir en valg om varmeinnstillinger. Apparatet er i standbymodus når strømledningen er koblet til. Dette indikeres av det røde lyset bak flammeeffektskjermen. De to velgerbryterne er i ON-posisjon når siden med markeringene på (dvs. I, eller II) er trykket inn.

Trykknapp bryter 1                      Kontrollerer strømforsyningen til varmeapparatet og flammeeffekten.

Hvis begge velgerbryterne 2 og 3 er i AV-posisjon, virker produktet kun på flammeeffekt.

Velgerbryter 2 (I)                      Gir 750 W varmeeffekt  
Velgerbryter 3 (II)                     Gir 1500 W effekt med bryter 2 trykket samtidig.

### Termostat (T) – se fig. 3

For å opprettholde en viss romtemperatur, må du sette termostaten på "maks.". La apparatet gå på full effekt til ønsket romtemperatur er nådd. Skru termostaten tilbake til apparatet slås av med et "klikk". Denne temperaturen vil opprettholdes nesten konstant ved at termostaten slår apparatet av og på automatisk. Vær oppmerksom på at apparatet bare kan slås på når termostatinnstillingen er høyere enn romtemperaturen.

### Fjernkontroll - se Fig. 4

Maksimal rekkevidde er ~ 5 meter.

Advarsel: Det tar litt tid før mottakeren reagerer på fjernkontrollen. Ikke trykk på knappene for enn én gang i løpet av to sekunder for riktig drift.

### Batteriinformasjon – se fig. 4

1. For å aktivere fjernkontrollen må du fjerne plaststrimmelen fra batteriet, og som sørger for at batteriet i fjernkontrollen er fulladet når utstyret leveres.
2. For å skifte ut batteriet vender du fjernkontrollen og følger symbolene på fjernkontrollen
3. Bruk bare batterier av typen CR2025 eller CR2032.

### Veggfeste - se Fig. 1

Apparatet skal festes sikkert til vegg ved bruk av veggplugg og skruer som medfølger for blokkvegger.

Merk – For armerte vegger kreves spesielle festeenheter, se diagram for anbefalt posisjon på festeskruer.

Fjern veggfestet før forsøk på eventuel vedlikehold.

## Termisk sikkerhetsutkobling

Den innebyggede overopphetingsutkoblingen slår av apparatet automatisk i tilfelle en feil! Slå av apparatet eller koble strømbryteren fra uttaket.

Fjern eventuelt hindringer som kan ha forårsaket overopphetingen. Etter en kort nedkjølingsfase er apparatet klart til bruk igjen! Hvis feilen skulle oppstå på nytt, forhør deg med den lokale forhandleren!

ADVARSEL: For å unngå en fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av termisk utkobling, må dette apparatet ikke forsynes gjennom en ekstern koblingsenhet, slik som en timer, eller tilkobles en krets som regelmessig slås på og av gjennom forsyningen.

## Vedlikehold

### ADVARSEL: KOBLE ALLTID FRA STRØMFORSYNINGEN FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLD.

## Lysemitterende diode

Denne flammen er montert med LED-lamper (lysemitterende diode). Disse LED-lampene er vedlikeholdsfrie og skal ikke kreve utskiftning i løpet av produktets levetid.

## Rengjøring

### ADVARSEL – KOBLE ALLTID FRA STRØMFORSYNINGEN FØR RENGJØRING AV VARMEAPPARATET.

For generell rengjøring, bruk en myk støvkost – bruk aldri skurende rengjøringsmidler. Glassvisningsskjermen skal rengjøres nøye med en myk klut.

IKKE bruk merkeglassrengjøringsmidler.

For å fjerne eventuell oppsamling av støv eller lo skal mykbørstestyret til en støvsuger brukes av og til for å rengjøre utslippsgrillen til varmeviften.

Det er mulig å rengjøre det innvendige glasset og loggsettet ved å fjerne det ytre glasspanelet. For å fjerne det ytre glasset, fjern de 4 skruene som holder gitteret på plass (se Fig. 5), fjern gitteret og løft klart det ytre glasset.

Remonter ytre glass i motsatt rekkefølge av den ovenfor.

ADVARSEL: Ikke bruk produktet uten gitteret og det ytre glasset på plass, da dette kan påvirke driften til varmeapparatet.

## Resirkulering

For elektriske produkter som selges innen EU. På slutten av levetiden til elektriske produkter skal de ikke kastes med husholdningsavfall. Resirkuler hvis det finnes fasiliteter. Kontroller med det lokale renholdsverket eller forhandleren for resirkuleringsråd i ditt land.



## Kundeservice

Hvis du skulle ha behov for kundeservice eller ønsker å kjøpe reservedeler, ta kontakt med forhandleren som du kjøpte apparatet fra, eller kontakt servicenummeret som er relevant for ditt land som finnes på garantikortet.

Ikke returner et defekt produkt til oss først, da dette kan føre til tap eller skade og forsinkelse i å gi deg tilfredsstillende service. Oppbevar kvitteringen som kjøpebevis.

**Tärkeä turvallisuutta koskeva ohje**

Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi tulee sähkölaitteita käytettäessä noudattaa seuraavia varotoimia:

Jos laite on vahingoittunut, tarkistuta se välittömästi myyjällä ennen asennusta ja käyttöä.

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.

Älä käytä ulkona.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa suoraan kiinteän pistorasian tai kytkentärasian ylä- tai alapuolelle.

**VAROITUS:** Laitteessa on peittämisestä varoitettava varoitusmerkki tai "Ei saa peittää" -merkki. Laitteen alapuolella olevaa lämmönpoistoaukkoa ei saa peittää tai estää millään tavoin. Laite ylikuumenee, jos se peitetään vahingossa. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä tai vaatteita äläkä estä ilmaa kiertämästä lämmittimen ympärillä esimerkiksi sijoittamalla verhot tai huonekaluja liian lähelle. Muutoin se voi ylikuumentua, jolloin aiheutuu tulipalon vaara.

Vian esiintyessä laite tulee irrottaa sähköverkosta. Irrota pistoke sähköverkosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Virtajohto tulee sijoittaa lämmittimen oikealle puolelle ja pitää kaukana laitteen alapuolella olevasta lämmönpoistoaukosta.

Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät olemassa olevat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpitotoimia ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat ainoastaan kytkeä laitteen päälle/pois päältä edellyttäen, että se on sijoitettu tai asennettu normaaliin suunniteltuun käyttökohteeseen ja heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät olemassa olevat vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa sen ylläpitotoimia.

Laite tulee sijoittaa niin, että pistoke on ulottuvilla.

Vaikka laite on turvallisuusstandardien mukainen, emme suosittele sen käyttöä paksujen karvalankamattojen päällä.

Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee vaaratilanteiden välttämiseksi antaa valmistajan, huoltovaltuutetun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi.

**HUOMIO:** Termostaattilämpökatkaisun tahattoman toiminnan aiheuttamien vaaratilanteiden välttämiseksi laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.

Tätä laitetta ei ole varustettu huoneen säätimellä. Jos jatkuvaa valvontaa ei ole saatavilla, älä käytä lämmitintä pienissä tiloissa silloin, kun niissä oleskelee henkilöitä, jotka eivät pysty poistumaan tiloista omatoimisesti.

**HUOMIO** - Jotkin laitteen osat voivat kuumentua erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun läsnä on lapsia tai haavoittuvaisia henkilöitä.

**Tekninen informaatio**

Mallinro: MINMOZENG-E

Lämmöntuotto		230V		240V	
Nimellislämmöntuotto	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Vähimmäislämmöntuotto	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Enimmäismääräinen jatkuva lämmöntuotto	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Lisäsähkökulutus

Tekninen informaatio	$e/_{SB}$	0.37	-	0.41	W
----------------------	-----------	------	---	------	---

mekaanisella termostaatilla huonelämmön ohjaus

**Yleistä**

Pura lämmitin varovasti pakkauksesta ja säilytä pakkaus mahdollista tulevaa käyttöä (esim. muuttoa tai tulipesän palautusta) varten.

Tulipesä sisältää liekkiefektin, jota voidaan käyttää myös ilman lämmitystä, ja näin kodikkaasta takkatehosteesta voidaan nauttia ympäri vuoden. Pelkän liekkitehosteen käyttäminen kuluttaa vain vähän sähköä.

Tarkista ennen lämmittimen liittämistä, että syöttöjännite vastaa lämmittimessä ilmoitettua.

**Huomaa:** Hiljaisessa ympäristössä lämmittimestä saattaa kuulua jonkin verran ääntä, joka johtuu liekkitehosteen toiminnasta. Tämä on aivan normaalia eikä anna syytä huoleen.

## Sähköliitântä

### VAROITUS – TÄMÄ LAITE TÄYTY MAADOITTA

Tätä lämmitintä voi käyttää ainoastaan vaihtovirralla, ja lämmittimeen merkityn jännitteen tulee vastata syöttöjännitettä. Lue turvavaroitukset ja käyttöohjeet ennen lämmitin käyttöönottoa.

### Säätimet - ks. kuva 2

Kolmen kytkimen ansiosta voi tehdä erilaisia lämpöasetuksia. Laite on valmiustilassa, kun virtajohto on kytkettynä. Tämä osoitetaan punaisella neonvalolla liekkiefektinäytön takana. Kaksi valintakytkintä on ON-asennossa, kun puoli, jossa on merkinnät ( I tai II) työnnetään sisään.

Paina painikekytkintä 1 Ohjaa sähkönsyöttöä lämmitimelle ja liekkiefektille.

Jos molemmat valintakytkimet 2 ja 3 ovat OFF-asennossa, tuote toimii vain liekkiefektillä.

Valintakytkin 2 (I) Tuottaa 750 W:n lämmön  
Valintakytkin 3 (II) Tuottaa 1 500 W:n lämmön kun kytkintä 2 painetaan myös.

### Termostaatti (T) - katso Kuva 3

Jos haluat ylläpitää tietyn huoneenlämpötilan, aseta säädin 'maksimiasentoon'. Käytä laitetta täydellä teholla kunnes haluttu huoneenlämpötila on saavutettu. Säädä termostaattisäädintä taaksepäin kunnes laite kytkeytyy pois päältä kuultavasti naksauttaen. Tämä lämpötila pysyy lähes vakiona termostaattisäätimen kytkeytyessä automaattisesti päälle ja pois päältä. Huomaa kuitenkin, että laite voidaan kytkeä päälle vain kun termostaatin asetus on huonelämpötilaa korkeampi.

### Kaukosäädin - ks. kuva 4

Enimmäiskäyttöalue on ~ 5 metriä.

Varoitus: Kestää jonkin aikaa ennen kuin vastaanotin reagoi lähettimeen.

Paina painikkeita enintään kerran kahden sekunnin sisällä moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

### Paristoja koskevat tiedot - ks. kuva 4

- Ota kaukosäädin käyttöön irrottamalla paristojen eristysliuska, jota käytetään varmistamaan kaukosäätimesi paristojen täysi virta.
- Vaihda kaukosäätimen paristot kääntämällä kaukosäädin ylösalaisin ja noudattamalla kaukosäätimeen merkittyä kaaviota
- Käytä ainoastaan CR2025- tai CR2032-paristoja.

### Seinäkiinnike - katso Kuva 1

Laite pitää kiinnittää tukevasti seinään käyttämällä toimitettuja betoniseinille sopivia ruuvitulppia ja ruuveja.

Huomaa - koolatuille seinille vaaditaan erikoiskiinnittimiä, katso kaaviosta kiinnitysruuviin suositellut sijainnit.

Poista seinäkiinnitys ennen huoltotoimenpiteiden yrittämistä.

## Termostaattilämpökatkaisu

Sisäinen ylikuumenemissuoja katkaisee laitteesta virran automaattisesti vikatilanteessa! Katkaise laitteesta virta tai irrota pistoke pistorasiasta.

Poista kaikki esteet, jotka ovat voineet aiheuttaa ylikuumenemisen. Laite on jälleen valmis käytettäväksi, kun se on jäähtynyt. Jos vika uusiutuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

VAROITUS: Termostaattilämpökatkaisun tahattoman toiminnan aiheuttamien vaaratilanteiden välttämiseksi laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.

## Huolto

**VAROITUS: IRROTA AINA VIRTAJOHTO ENNEN LÄMMITTIMEN HUOLTAMISTA.**

## Valodiodi

Tulipesässä on LED-lamput (valodiodi). Nämä LED-lamput ovat huoltovapaita ja niitä ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotteen käyttöiän aikana.

## Puhdistaminen

**VAROITUS – IRROTA LÄMMITIN AINA VIRTALÄHTEESTÄ ENNEN PUHDISTUSTA.**

Käytä yleispuhdistukseen puhdasta, pehmeää pölypyyhettä – älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusaineita. Lasi tulee puhdistaa varovasti pehmeällä pyyhkeellä.

ÄLÄ KÄYTÄ lasinpuhdistusaineita.

Puhallinlämmitin poistosäleikköön kertynyt pöly tai nöyhtä tulee silloin tällöin puhdistaa pölynimurin pehmeällä harjaosalla.

Sisälasi ja puusetti voidaan puhdistaa poistamalla ulkoinen lasilevy. Poista ulkolasi irrottamalla 4 säleikön kiinnitysruvia, (ks **Kuva 5**), poista säleikkö ja nosta ulkolasi pois.

Asenna ulkolasi takaisin paikoilleen noudattamalla yllä kuvattuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS: älä käytä laitetta, jos säleikkö ja ulkolasi eivät ole paikoillaan, sillä se voi vaikuttaa lämmitin toimintaan.

## Kierrätys

Koskee EU-alueella myytyjä sähkölaitteita.

Älä hävitä sähkölaitetta kotitalousjätteiden mukana, kun sen käyttöikä päättyy. Kierrätä laite mahdollisuuksien mukaan. Saat lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



## Myynnin jälkeinen palvelu

Jos tarvitset myynninjälkeistä palvelua tai varaosia, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen, tai soita takuukortissa ilmoitettuun maakohtaiseen palvelunumeroon.

Älä palauta viallista tuotetta ensimmäiseksi meille, koska se saattaa kadota tai vahingoittua ja koska tyydyttävän palvelun saaminen saattaisi viivästyä. Säilytä kuitti todisteena hankinnasta.

## MINI MOZART

FONTOS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

### Fontos biztonsági tudnivalók

Elektromos berendezések használata esetén a tüzesetek, elektromos áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében többek között a következő alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Ha a berendezés megsérült, az üzembe helyezés és használatba vétel előtt feltétlenül ellenőriztesse a szállítóval.

Ne használja a berendezést fürdőhelyiség, zuhanyfülke vagy úszómedence közvetlen közelében.

Ne használja a berendezést szabadban.

A készülék nem helyezhető közvetlenül fali csatlakozó vagy hosszabbító alá vagy fölé.

**FIGYELMEZTETÉS:** A készüléken vagy a figyelmeztető szimbólum, vagy a Ne takarja le! (Do not cover) felirat jelzi, hogy a berendezést nem szabad letakarni. A készülék alján elhelyezett hőkibocsátó rácsot semmilyen módon nem szabad lefedni vagy tárgyakkal körülvenni. Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet. Ne helyezzen szövetet, ruhát a fűtőtestre, és ne zárja el a berendezés körül keringő levegő útját például függönnyel, bútorral, mert a készülék túlmelegedhet, és tüzet okozhat.

Ha hibás működést tapasztal, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a csatlakozódugót. A hálózati kábelt a fűtőtest jobb oldalán kell elhelyezni, távol az alul található hőkibocsátó rostélytól.

Csak akkor használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, továbbá olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel, ha megfelelő személy felügyeletével, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásai betartásával és az ezzel kapcsolatos veszélyek megértése után teszik azt. A készülék nem játék. Nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül a tisztítást és a felhasználói karbantartást.

3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 3 éves vagy idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az normál működési helyzetében van elhelyezve ill. telepítve, továbbá felügyelet mellett vagy

a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásai betartásával és az ezzel kapcsolatos veszélyek megértése után teszik azt. 3 éves vagy idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek nem végezhetik el a hálózati kábel csatlakoztatását, a készülék beállítását és tisztítását ill. felhasználói karbantartását.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugója hozzáférhető legyen.

Bár a fűtőtest megfelel a biztonsági szabványok előírásainak, nem javasoljuk a használatát vastag, bolyhos vagy hosszú szálú szőnyegen.

Ha a hálózati kábel megsérült, a balesetek elkerülése érdekében ki kell azt cseréltetni a gyártóval, egy szerelővel vagy más megfelelő képzettségű szakemberrel.

**FIGYELEM!** A hőkioldó véletlen visszaállításából származó kockázat elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

Ez a hőszugárzó nem rendelkezik a helyiség hőmérsékletének szabályozására alkalmas eszközzel. Ne használja a hőszugárzót kisméretű helyiségekben, ha ott olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve ha az állandó felügyelet biztosított.

**FIGYELEM!** - Használat közben a készülék egyes részei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Különös körültekintéssel kell eljárni gyermekek és magukról gondoskodni nem tudó személyek jelenléte esetén.

### Technikai információ

Modellszám: MINMOZENG-E

Fűtőtéljesítmény	230V	240V	
------------------	------	------	--

Névleges fűtőtéljesítmény	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
---------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Minimális fűtőtéljesítmény	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
----------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Maximális folyamatos fűtőtéljesítmény	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
---------------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Kiegészítő áramfogyasztás

Készletléti módban	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
--------------------	-----------	------	---	------	---

mechanikus termosztátos szobahőmérséklet-szabályozással

## Általános tudnivalók

A fűtőtestet óvatosan csomagolja ki, a csomagolását pedig őrizze meg arra az esetre, ha a berendezést szállítania kell, vagy vissza kell juttatnia a kereskedőhöz.

A fűtőtest fűtés közben és fűtés nélkül is lángok hatását képes kelteni, így a meghitt hangulat egész évben élvezhető. A lángok hatásának önmagában történő használatához elektromos áram szükséges.

A fűtőtest csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a berendezés adatlapján olvashatóval.

**Ne feledje: Nagyon csendes környezetben használva a készülék felől zaj hallatszódhat, melyet a lángolás hatásának működtetése okoz. Ez normál üzemi zaj, nem jelent hibát.**

## Elektromos bekötés

### FIGYELEM – A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSE KÖTELEZŐ

A berendezést kizárólag váltóáramú (AC ~), a berendezés adatlapján megadott feszültségű hálózatról szabad üzemeltetni. Bekapcsolás előtt kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati utasítást.

### Kezelőszervek - Lásd: 2. ábra

A fűtés három kapcsolóval szabályozható. A berendezés a tápvezeték csatlakoztatásakor készenléti üzemmódban van. Ezt a lánghatás képernyő mögött elhelyezett piros neonfény jelzi. A két választókapcsoló akkor van bekapcsolva, amikor a jelzésekkel ellátott (vagyis I vagy II) oldala be van nyomva.

1. kapcsoló nyomógomb A fűtőtest és a lánghatás tápellátását szabályozza.

Ha a 2. és a 3. választókapcsoló is KI állásban van, a készülék csak lánghatással üzemel.

2. választókapcsoló (I) Az 750 W-os melegítés bekapcsolása  
3. választókapcsoló (II) Az 1500 W-os bekapcsolása a második kapcsoló megnyomásával.

## Termosztát (T) - 3. ábra

Egy adott szobahőmérséklet eléréséhez állítsa a gombot „max” állásba. Működtesse a fűtőtestet ezen a teljesítményen, amíg a szoba hőmérséklete el nem éri a kívánt értéket. Állítsa vissza a termostátot annyira, hogy a berendezés hallható kattánással lekapcsoljon. A termostát a fűtőtest automatikusan be-ki kapcsolásával csaknem állandó szinten tartja a hőmérsékletet. Tudni kell, hogy a berendezés csak akkor kapcsolható be, ha a termostát a szoba hőmérsékleténél magasabb hőfokra van beállítva.

## Távvezérlő - 4. ábra

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 méter.

Figyelem: Bizonyos időbe telik, amíg a vevő fogadja a jeladótól érkező jelet.

A megfelelő működés érdekében a gombokat ne nyomja meg kétszer 2 másodpercen belül.

## Elemek - 3. ábra

1. A távvezérlő aktiválásához távolítsa el az elemekről a szigetelőcsíkot, amely azt a célt szolgálja, hogy a távirányítót teljesen feltöltve kapja kézhez.

2. A távvezérlő elemének cseréjéhez fordítsa meg a távvezérlőt, és kövesse a távvezérlőn látható dombornyomott ábrát.

3. Csak CR2025 vagy CR2032 méretű elemet használjon.

## Szivárgó elemek kezelése

A szivárgó elemeket a helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell kezelni.

Bármilyen típusú elemmel előfordulhat, hogy szivárogni kezd

- ha más típusú elemmel együtt használják,
- ha helytelenül helyezik be,
- ha eltérő töltöttségi szintű elemmel együtt használják,
- ha tűzbe dobják,
- ha nem újratölthető elemet próbálnak feltölteni.

## Elhasznált elemek kezelése

Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek veszélyesek lehetnek a környezet és az emberi egészség számára.

Az elemeken és/vagy csomagolásukon feltüntetett jelek arra utalnak, hogy ezek a termékek nem helyezhetők a hétköznapi háztartási hulladékok közé,

hanem a megfelelő gyűjtőponton történő leadással kell a hulladékba helyezni őket.

Az elhasznált elemek megfelelő elhelyezésével megelőzhető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros következmények előállása. Emellett az anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzéséhez is hozzájárul.

További tájékoztatásért, kérjük, forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.

## Hőbiztosíték

A beépített hőkioldó hiba esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatából.

Távolítsa el minden esetleges tárgyat, amely a túlmelegedést okozhatta. Rövid lehűlési időt követően a berendezés újra használható. Ha a hiba megismétlődik, forduljon a helyi forgalmazóhoz!

FIGYELEM! A hőkioldó véletlen visszaállításából származó kockázat elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

## Karbantartás

**FIGYELEM! FIGYELEM: A BERENDEZÉS TISZTÍTÁSÁT MINDIG ÁRAMTALANÍTOTT ÁLLAPOTBAN VÉGEZZE!**

## Fénykibocsátó dióda

A fűtőtest LED (fénykibocsátó dióda) lámpákkal van felszerelve. Ezek a LED lámpák nem igényelnek karbantartást, és a berendezés üzemeltetése alatt nincs szükség a cseréjükre.

## Fali rögzítés – lásd: 1. ábra

A berendezést a téglafalhoz való mellékelt tiplik és csavarok segítségével kell szilárdan a falhoz rögzíteni.

Megjegyzés: könnyűszerkezetű falakhoz speciális kötőanyagokat kell használni. A rögzítőcsavar javasolt helyzete az ábrán látható. A karbantartás megkezdése előtt távolítsa el a fali rögzítéseket.

## Tisztítás

### FIGYELEM: A BERENDEZÉS TISZTÍTÁSÁT MINDIG ÁRAMTALANÍTOTT ÁLLAPOTBAN VÉGEZZE!

Általános tisztításra használjon puha portörölőt – soha ne használjon súrolószert. A kémelelőablak üvegét puha törölkendővel tisztítsa meg.

NE használjon ablaktisztító szereket!

A lerakódott pornak és egyéb szennyeződésnek a kifűvönnyílás rácsáról történő eltávolítására használjon esetenként porszívót a cső végén puha kefével.

A külső üvegpanel eltávolítását követően a belső üveget és a faállványt meg lehet tisztítani. A külső üveg eltávolításához csavarozza ki a rácsot tartó 4 csavart, (Lásd: 5. ábra), távolítsa el a rácsot, majd emelje ki a külső üveget.

A fentiekkel ellentétes módon helyezze vissza a külső üveget.

FIGYELEM! Ne működtesse a terméket, ha a rács és a külső üveg nincs a helyén, hiszen ez befolyásolhatja a fűtőtest működését.

## Újrahasznosítás

Az alábbi rész az Európai Közösségben értékesített elektromos termékekre érvényes.

Az elektromos termékeket élettartamuk letelte után tilos a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra azokat, ha újrahasznosító létesítmények rendelkezésre állnak. A helyi hatóságoknál vagy a forgalmazótól érdeklődhethet az adott országban rendelkezésre álló újrahasznosítási lehetőségekről.



## Értékesítés utáni szolgáltatások

A termékre a vásárlás napjától számított egy évig érvényes jótállás vonatkozik.

Ezen az időszakon belül vállaljuk a készülék ingyenes javítását vagy cseréjét (az izzók kivételével, illetve a rendelkezésre állás függvényében), feltéve, hogy a készüléket az itt lefektetett útmutatásoknak megfelelően helyezték üzembe és használták.

Ezen jótállás garanciái csupán kiegészítik a törvényben foglalt vásárlói jogokat, amelyek értelemszerűen a gyártói garanciával nem korlátozhatók.

Amennyiben értékesítési információkra vagy segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, keresse az Ön tartózkodási helye szerint illetékes értékesítési céget a jelen leírás hátoldalán található információ alapján.

Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló szelvényt.

## MINI MOZART

VAŽNO: POZORNO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH ZA UPORABU U BUDUĆNOSTI

### Važan sigurnosni savjet

Kod uporabe električnih uređaja treba se pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i ozljeda osoba, uključujući i sljedeće:

Ako je uređaj oštećen, prije ugradnje i uporabe provjerite oštećenje s dobavljačem.

Ovaj uređaj ne koristite u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Ne koristite na otvorenom.

Ovaj se uređaj ne smije nalaziti neposredno iznad ili ispod fiksne strujne utičnice ili priključne kutije.

**UPOZORENJE:** Uređaj na sebi ima simbol upozorenja da se ne smije prekrivati ili ima naljepnicu „Ne prekrivati“. Rešetku za izlaz grijanog zraka koja se nalazi ispod uređaja nemojte prekrivati ili blokirati. Ako se uređaj slučajno prekrije, doći će do pregrijavanja. Ne postavljajte materijale ili odjeću na uređaj, a također nemojte onemogućiti kruženje zraka oko uređaja pomoću, primjerice, zavjesa ili namještaja, jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.

U slučaju kvara isključite uređaj iz strujne utičnice. Isključite ga i ako ga dulje vrijeme nećete koristiti. Kabel za napajanje morate postaviti s desne strane grijača tako da je udaljen od izlaza toplog zraka ispod uređaja.

Uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetnih ili psihičkih sposobnosti, odnosno osobe bez iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute vezane uz sigurnu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja djeca ne smiju provoditi bez nadzora.

Uređaj mora biti van dohvata djece mlađe od 3 godine osim ako nisu pod neprekidnim nadzorom. Djeca starija od 3 godine, a mlađa od 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj ako je postavljen ili montiran u svoj položaj za rad i ako su pod nadzorom, odnosno ako su dobila upute vezane uz sigurnu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca starija od 3 godine, a mlađa od 8 godina ne smiju priključivati uređaj u strujnu utičnicu, regulirati uređaj, čistiti ga i održavati.

Vodite računa da je uređaj postavljen tako da utikač bude dostupan.

Iako je ovaj uređaj u skladu sa sigurnosnim standardima, ne preporučujemo njegovu uporabu na tepisima visokog flora ili drugim prostiračima s visokim vlaknima.

Ako se ošteti kabel za napajanje, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

**OPREZ:** Kako biste izbjegli opasnost od nenamjernog resetiranja termalnog osigurača, ovaj uređaj se ne smije napajati preko vanjskog prespojnog uređaja poput tajmera ili spajati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje putem drugog uređaja.

Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za reguliranje temperature u prostoriji. Ne koristite grijač u malim prostorima u kojima se nalaze osobe koje prostoriju ne mogu samostalno napustiti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

**OPREZ -** Određeni dijelovi proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekotine. Posebno treba obratiti pažnju ako su prisutna djeca i ranjive osobe.

### Tehničke informacije

Br. modela: MINMOZENG-E

Toplinska snaga	230V		240V	
-----------------	------	--	------	--

Nazivna toplinska snaga	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
-------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Minimalna toplinska snaga	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
---------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Maksimalna stalna toplinska snaga	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
-----------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Sporedna potrošnja struje

U stanju mirovanja	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
--------------------	-----------	------	---	------	---

s kontrolom sobne temperature s mehaničkim termostatom

### Općenito

Pažljivo raspakirajte uređaj i spremite ambalažu za eventualnu buduću uporabu, u slučaju preseljenja ili vraćanja kamina dobavljaču.

Kamin djeluje na principu učinka plamena koji se može, a i ne mora koristiti za grijanje, tako da možete uživati u ugodnom pogledu u bilo koje doba godine. Kod samostalnog korištenja učinka plamena potrebna vam je struja.

Prije povezivanja grijača provjerite odgovara li dobavni napon onome navedenom na grijaču.

**Obratite pozornost:** Kada se koristi u prostoriji s vrlo niskom razinom buke, možda ćete čuti zvuk koji potječe od djelovanja učinka plamena. To je normalno i ne bi trebalo predstavljati problem.

## Električno spajanje

### UPOZORENJE – UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN

Ovaj se grijač smije uključiti samo u utičnicu s izmjeničnom strujom, a napon naveden na grijaču mora odgovarati naponu napajanja.

Prije uključivanja pročitajte sigurnosna upozorenja i upute za rukovanje.

### Kontrole - Pogledajte sl. 2

Tri prekidača pružaju izbor postavki topline. Uređaj se nalazi u stanju pripravnosti kod uključivanja kabela za napajanja. To stanje označava crveno svjetlo iza zaslona učinka plamena. Dva izborna prekidača nalaze se u položaju ON (uključeno) u slučaju kada je strana s oznakama (npr. I ili II) pritisnuta.

Pritisnite prekidač 1           Upravlja napajanjem grijača i efekta plamena.

Ako se oba izborna prekidača 2 i 3 nalaze u položaju OFF (isključeno), uređaj prikazuje samo učinak plamena.

Izborni prekidač 2 (I)       Pruža grijanje snage 750 W  
Izborni prekidač 3 (II)     Pruža grijanje snage 1500 W i s pritisnutim prekidačem 2.

### Termostat (T) - pogledajte sl. 3

Radi održavanja određene sobne temperature postavite kontrolor na 'maks.'. Neka aparat radi maksimalnom snagom dok se ne postigne željena sobna temperatura. Postavite termostatski kontrolor dok se aparat ne isključi uz čujni "klik". Ovu će temperaturu automatski uključivanje i isključivanje termostatske kontrole održavati skoro stalnom. Uzmite u obzir da se uređaj može uključiti samo kad je postavka termostata viša od sobne temperature.

### Daljinski upravljač – pogledajte sl. 4

Maksimalni domet korištenja je do 5 metara.

Upozorenje: Komunikacija između prijemnika i odašiljača uvjetovana je vremenom.

Za ispravan rad ne pritišćite gumbe više od jednom u roku od dvije sekunde.

### Informacije o bateriji – pogledajte sl. 4

1. Da biste aktivirali daljinski upravljač uklonite traku za zaštitu baterije koja se koristi kako bi se osigurala potpuna napunjenost daljinskog upravljača prije korištenja.
2. Da biste zamijenili bateriju u daljinskom upravljaču okrenite daljinski upravljač i slijedite dijagram koji se nalazi na daljinskom upravljaču.
3. Koristite samo baterije CR2025 ili CR2032.

### Odbacite baterije koje cure

Baterije odložite na ispravan način prema pokrajinskim i lokalnim propisima.

Iz svake baterije može curiti elektrolit

- ako se miješa s drugom vrstom baterije,
- ako je neispravno umetnuta,
- ako sve baterije nisu istodobno zamijenjene,
- ako se bace u vatru,
- ako se pokušalo napuniti bateriju koja nije punjiva.

## Odlaganje iskorištenih baterija.

Baterije mogu sadržavati opasne tvari koje bi mogle ugroziti okruženje i zdravlje ljudi.

Simbol na bateriji i/ili pakiranju označava da se baterije ne smiju odlagati s komunalnim otpadom.

Umjesto toga, moraju se ostaviti na odgovarajućim reciklažnim mjestima.

Ispravnim odlaganjem baterija pomoći ćete u sprječavanju stvaranja negativnih utjecaja na okruženje i zdravlje ljudi. Recikliranje materijala pomoći će u očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija obratite se nadležnim lokalnim tijelima.

### Sigurnosni prekidač za toplinu

Ugrađeni prekidači za toplinu automatski isključuju uređaj u slučaju pogreške! Isključite uređaj ili izvucite njegov utikač iz strujne utičnice.

Uklonite sve što bi moglo uzrokovati pregrijavanje. Nakon kratke faze hlađenja uređaj je spreman za ponovnu upotrebu. Ako se pogreška ponovno pojavi, obratite se lokalnom prodavaču.

UPOZORENJE: Kako biste izbjegli opasnost od nenamjernog resetiranja termalnog osigurača, ovaj uređaj se ne smije napajati preko vanjskog prespojnog uređaja poput tajmera ili spajati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje putem drugog uređaja.

### Održavanje

**UPOZORENJE: PRIJE BILO KAKVIH RADNI ODRŽAVANJA UVIJEK ISKOPČAJTE NAPAJSANJE.**

### Svjetleća dioda

Kamin je opremljen LED žaruljama (svjetlećim diodama). LED žarulje ne treba održavati i ne bi trebale biti potrebne zamjene tijekom vijeka trajanja proizvoda.

### Pričvršćivanje na zid – pogledajte sl. 1

Uređaj mora biti čvrsto pričvršćen na zid pomoću tiple i vijaka isporučениh za uporabu na zidovima od blokova/cigli.

Napomena – kod zidova s drvenom konstrukcijom potrebni su posebni nosači. Pogledajte dijagram za preporučeni položaj postavljanja vijaka.

Prije održavanja uklonite zidne nosače.

### Čišćenje

**UPOZORENJE – PRIJE ČIŠĆENJA GRIJAČA UVIJEK ISKOPČAJTE NAPAJSANJE.**

Kod osnovnog čišćenja koristite meku čistu krpu – nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Uvijek čistite staklene zaslone mekom krpom.

NE KORISTITE neodgovarajuća sredstva za čišćenje stakla.

Da biste uklonili nakupine prašine ili paperja, na izlaznoj rešetki ventilatora grijača povremeno koristite nastavak za usisavanja s četkicom.

Uklanjanjem vanjske staklene ploče moguće je očistiti unutarnje staklo i komplet drva. Da biste uklonili vanjsko staklo, odvijte 4 vijka držeći na mjestu rešetku (pogledajte **sl. 5**), uklonite rešetku i podignite prozirno vanjsko staklo.

Vratite vanjsko staklo obrnutim redoslijedom.

UPOZORENJE: ne rukujte uređajem ako rešetka i vanjsko staklo nisu na mjestu jer bi to moglo utjecati na rad grijača.

## Recikliranje

Za električne proizvode koji se prodaju u Europskoj zajednici.

Na kraju vijeka trajanja električni proizvodi ne smiju se odložiti s komunalnim otpadom. Reciklirajte ako postoje sabirna mjesta. Savjete o recikliranju možete dobiti od nadležne komunalne službe ili prodavača.



## Servis nakon kupnje

Garancija za vaš proizvod vrijedi godinu dana od datuma kupnje.

U tom se razdoblju obvezujemo besplatno popraviti ili zamijeniti proizvod (osim žarulja i elemenata prema raspoloživosti), pod uvjetom da je proizvod ispravno postavljen te da je njime upravljano u skladu s ovim uputama.

Vaša prava u okviru ovog jamstva povrh su vaših zakonskih prava na koja ovo jamstvo ne utječe.

Ako vam je nakon kupnje potrebna dodatna informacija ili pomoć u vezi ovog proizvoda, molimo vas da se obratite odgovarajućem trgovcu u vašoj blizini, kako je navedeno na poleđini ovog prospekta.

Sačuvajte račun kao dokaz kupnje.

## MINI MOZART

POMEMBNO: TA NAVODILA PAZLJIVO PREBERITE IN JIH SHRANITE, DA SI BOSTE Z NJIMI V PRIHODNJE POMAGALI.

### Pomembno varnostno navodilo

Pri uporabi električnih aparatov morate upoštevati osnovne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in telesnih poškodb oseb. Sem spadajo tudi naslednji ukrepi:

Če je aparat poškodovan, se pred montažo in uporabo posvetujte z dobaviteljem.

Tega aparata ne smete uporabljati v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.

Aparata ne uporabljajte zunaj.

Tega aparata ne smete namestiti neposredno nad ali pod stensko vtičnico ali razdelilno dozo.

**OPOZORILO:** Aparat ima opozorilni simbol, ki označuje, da ga ne smete prekriti ali pa ima nalepko Ne prekrivaj. Rešetke izhoda toplote pod aparatom ne pokrivajte ali ovirajte na kakršen koli način. Če aparat nehote prekrijete, bo prišlo do pregrevanja. Na aparat ne odlagajte materiala ali oblačil, prav tako pa ne ovirajte zračnega toka okrog aparata, na primer z zavesami ali pohištvom, saj bi zaradi tega lahko prišlo do pregrevanja in nevarnosti požara.



V primeru napake grelnik izklopite iz električnega omrežja. Ob daljšem obdobju neuporabe aparat izklopite iz električnega omrežja. Napajalni kabel je treba speljati ob desni strani grelnika, proč od odvoda toplote pod aparatom.

Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali premalo izkušnjami in znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varnem načinu uporabe aparata in razumejo zadevna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Otroci, ki so mlajši od 3 let, naj se nikoli ne zadržujejo v bližini aparata, razen če so pod stalnim nadzorom. Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko aparat le vklopijo in izklopijo, pod pogojem, da je bil nameščen v običajen delovni položaj, da so bila otroku dana navodila, kako se aparat varno uporablja, da je otrok nenehno pod nadzorom in razume tveganja, ki so povezana z uporabo. Otroci, stari od 3 do 8 let, ne smejo priključiti vtiča aparata, preklapljati gumbov ali aparata čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.

Aparat mora biti nameščen tako, da imate dostop do kabla.

Čeprav je aparat skladen z varnostnimi standardi, predlagamo, da ga ne uporabljate na debelih preprogah ali na preprogah z dolgimi resicami.

Če se napajalni kabel aparata poškoduje, naj ga zamenja proizvajalec oziroma njegov pooblaščen serviser ali druga usposobljena oseba, da preprečite morebitna tveganja.

**POZOR:** Da ne bi prišlo do tveganja, ker bi se na aparatu nenamerno ponastavil izklop zaradi pregretja, napajanje ne sme biti speljano skozi zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, niti aparat ne sme biti povezan v omrežje, ki se redno vklaplja in izklaplja.

Aparat ni opremljen z napravo za nadzor sobne temperature. Grelca ne uporabljajte v majhnih prostorih, če so v njih osebe, ki prostorov ne morejo zapustiti same – razen če so te osebe pod stalnim nadzorom.

**POZOR** – Določeni deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, je potrebna posebna pozornost.

### Tehnične informacije

Št. modela: MINMOZENG-E

Izhodna toplotna moč	230V		240V	
----------------------	------	--	------	--

Nominalna izhodna toplotna moč $P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
--	-----	---	-----	----

Najmanjša izhodna toplotna moč $P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
--	-----	---	-----	----

Največja neprekinjena izhodna toplotna moč $P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
--	-----	---	-----	----

Dodatna poraba električne energije

V načinu stanja pripravljenosti	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
---------------------------------	-----------	------	---	------	---

z mehanskim termostatom za nadzor sobne temperature

### Splošno

Previdno razpakirajte grelnik in embalažo shranite za morebitno poznejšo uporabo, če boste grelnik morda prestavili drugam ali vrnili dobavitelju.

Kaminska peč vključuje učinek plamena, ki ga je mogoče vklopiti skupaj z gretjem ali brez gretja, tako da lahko v njegovem pomirjajočem učinku uživate skozi vse leto. Samostojna uporaba učinka plamena porablja zelo malo električne energije.

Praden povežete grelnik, preverite, če je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na grelniku.

**Prosimo, upoštevajte: če grelnik uporabljate v zelo tihem okolju, boste morda lahko slišali delovanje funkcije učinka plamena. To je povsem normalno, zato vam zaradi tega ni treba skrbeti.**

## Električna povezava

### OPOZORILO - TA APARAT MORA BITI OZEMLJEN

Ta grelnik uporabljajte samo z izmeničnim tokom. Napetost, ki je označena na grelniku, se mora ujemati z napetostjo omrežja. Pred vklopom aparata preberite vsa varnostna opozorila in navodila za uporabo.

## Upravljanje - glej sliko 2

Tri stikala omogočajo izbiro nastavitvev gretja. Ko je napajalni kabel vklopljen v električno omrežje, je aparat v stanju pripravljenosti. To označuje rdeča neonska luč za zaslonom učinka plamena. Izbirni stikali sta v položaju ON (VKLOP), ko je stran z oznakama (npr. I ali II) pritisnjena.

Stikalo 1 Nadzira električno napajanje grelnika in učinka plamena.

Če sta stikali 2 in 3 v položaju OFF (IZKLOP), deluje le učinek plamena.

Izbirno stikalo 2 (I) Nudi izhodno grelni moč 750 W.  
Izbirno stikalo 3 (II) Nudi izhodno moč 1500 W, če je hkrati pritisnjeno tudi stikalo 2.

## Termostat (T) - glej sliko 3

Če želite ohraniti določeno sobno temperaturo, nastavite regulator na 'max.'. Naprava naj deluje s polno močjo, dokler ni dosežena zelena sobna temperatura. Termostatski regulator nastavite nazaj, tako da se sliši "klik" ob izklopu naprave. Skoraj stalno sobno temperaturo bo ohranil termostatski regulator, ki se bo samodejno vklopil in izklopil. Napravo lahko vklopite le, kadar je nastavev termostata višja od sobne temperature.

## Daljinsko upravljanje - glej sliko 4

Največji domet je ~ 5 metrov.

Pozor: nekaj časa traja, preden se sprejemnik odzove na oddajnik.

Za pravilno delovanje ne pritiskajte gumbov več kot enkrat v dveh sekundah.

## Podatki o bateriji - glej sliko 4

- Daljinski upravljalnik aktivirate tako, da odstranite trak za izolacijo baterije, ki je nameščen zato, da upravljalnik do vas prispe povsem napolnjen.
- Za zamenjavo baterije daljinski upravljalnik obrnite in sledite navodilom na skici na upravljalniku.
- Uporabljajte le baterije velikosti CR2025 ali CR2032.

## Odstranite baterije, ki puščajo

Baterije odložite na ustrezen način v skladu z lokalnimi predpisi. Iz baterije lahko iztekajo elektroliti

- če hkrati uporabljate različne tipe baterij,
- če jih nepravilno vstavite,
- če ne zamenjate vseh baterij hkrati,
- če jih odvržete v ogenj,
- če poskušate napolniti baterijo, ki ni namenjena za ponovno polnjenje.

## Odlaganje izrabljenih baterij

Baterije morda vsebujejo nevarne snovi, ki lahko ogrožajo okolje in zdravje ljudi.

Simbol, naveden na bateriji in/ali embalaži, označuje, da se izrabljenih baterij ne sme odlagati med gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba odložiti v ustreznem zbirališču za recikliranje.

S pravilnim odlaganjem baterij pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.

Za več informacij se obrnite na lokalni organ.

## Zaščitno toplotno prekinjevalo

Vgrajeno prekinjevalo pri pregrevanju samodejno izklopi aparat v primeru okvare! Izključite aparat ali izvlecite vtič iz vtičnice.

Odstranite ovire, ki so morda povzročile pregrevanje. Po krajši fazi ohlajanja je aparat znova pripravljen za delovanje! Če se napaka znova pojavi, pokličite svojega lokalnega trgovca!

OPOZORILO: Da ne bi prišlo do tveganja, ker bi se na aparatu nenamerno ponastavil izklop zaradi pregretja, napajanje ne sme biti speljano skozi zunanjo preklopno napravo, kot je časovnik, niti aparat ne sme biti povezan v omrežje, ki se redno vklopja in izklopja.

## Vzdrževanje

**OPOZORILO: PRED KAKRŠNIMI KOLI VZDRŽEVALNIMI DELI APARAT VEDNO IZKLOPITE IZ VIRA NAPAJANJA.**

## Svetlobna dioda

Kamin je opremljen z lučkami LED (svetlobnimi diodami). Lučk LED ni potrebno vzdrževati in jih ni potrebno zamenjati med življenjsko dobo izdelka.

## Pritrditev na steno - glej sliko 1

Aparat je treba varno pritrditi na steno z uporabo priloženih stenskih vtičev in vijakov za stene iz plošč/opeke.

Opomba - za mavčne stene so potrebna posebna pritrdila; za priporočeni položaj pritrdilnega vijaka glej diagram.

Pred kakršnim koli vzdrževanjem odstranite pritrdila.

## Čiščenje

**OPOZORILO - PRED ČIŠČENJEM GRELNIK VEDNO IZKLOPITE Z VIRA NAPAJANJA.**

Pri splošnem čiščenju uporabljajte mehko krpo za prah - nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil. Stekleno ploščo previdno očistite z mehko krpo.

NE SMETE uporabljati običajnih čistil za steklo.

Da se znebite nabranega prahu ali kosmov, občasno s priključkom za sesalec z mehko ščetko očistite izstopno rešetko grelnika.

Notranje steklo in ognjišče lahko očistite, če prej odstranite zunanjo stekleno ploščo. Zunanje steklo odstranite tako, da odvijete 4 vijake, ki držijo rešetko (glej **sliko 5**), odstranite rešetko in privzdignete zunanje steklo.

Zunanje steklo namestite v obratnem vrstnem redu.

OPOZORILO: izdelka ne uporabljajte brez nameščene rešetke in zunanjega stekla, ker to lahko vpliva na delovanje grelnika.

## Recikliranje

Za električne izdelke, prodane v Evropski skupnosti.

Električnih izdelkov, ki jim poteče uporabna življenjska doba, ne smete odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Če je to mogoče, jih reciklirajte. Za več nasvetov za recikliranje v svoji državi se obrnite na lokalne organe ali trgovca.



## Poprodajna podpora

Izdelek ima eno leto garancije od datuma nakupa.

V tem obdobju se zavezujemo, da bomo izdelek brezplačno popravili ali zamenjali (ne velja za luči in je odvisno od zalog), če je bil nameščen in se je uporabljal v skladu s temi navodili.

Vaše pravice, kot predmet te garancije, veljajo poleg vaših zakonskih pravic, na katere ta garancija ne vpliva.

Če po nakupu izdelka potrebujete kakršne koli informacije ali podporo v zvezi z njim, stopite v stik z ustreznim prodajnim podjetjem za vašo lokacijo, kot je to navedeno v informacijah na hrbtni strani teh navodil.

Obdržite račun za dokazilo o nakupu.

## MINI MOZART

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A PONECHAJTE SI ICH PRE NESKORŠIE POUŽITIE

### Dôležité bezpečnostné upozornenie

Pri používaní elektrických zariadení dodržujte základné bezpečnostné opatrenia. Znížte tak riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranenia osôb. Dodržujte, okrem iného, nasledujúce pokyny:

Ak je zariadenie poškodené, okamžite sa poraďte pred inštaláciou a používaním so svojim predajcom.

Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti, vane, sprchy alebo bazéna.

Nepoužívajte vonku.

Toto zariadenie nesmie byť umiestnené tesne nad ani pod elektrickou zásuvkou ani rozvodnou skriňou.

**VÝSTRAHA:** Toto zariadenie má varovný symbol s uvedením, že nesmie byť zakryté alebo má štítok **Nezakrývať**.  Nezakrývajte ani nebráňte žiadnym spôsobom mriežku výstupu tepla, ktorá sa nachádza na spodnej strane zariadenia. Ak spotrebič omylom zakryjete, môže dôjsť k jeho prehriatiu. Na zariadenie neukladajte materiál alebo šatstvo. Taktiež neblokujte vetracie otvory zariadenia záclonami alebo nábytkom, keďže by mohlo dôjsť k prehriatiu a vzniku požiaru.

V prípade poruchy odpojte ohrievač. Odpojte zariadenie, keď ho nebudete používať dlhšiu dobu. Napájací kábel musí byť umiestnený na pravej strane ohrievača, mimo výstupu tepla pod zariadením.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných znalostí a vedomostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sa s ním spájajú. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú čistiť ani vykonávať údržbu spotrebiča bez dozoru.

Nedovoľte sa priblížiť deťom do 3 rokov, ktoré sú bez trvalého dohľadu, k spotrebiču. Deti mladšie vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať / vypínať spotrebič za predpokladu, že sa nachádza, alebo bol nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že sú pod dozorom, alebo boli poučené, ako spotrebič používať bezpečným spôsobom a sú si vedomé nebezpečenstva s tým spojeným. Deti vo veku 3 až 8 rokov nesmú spotrebič pripájať k elektrickej sieti, regulovať jeho nastavenia ani spotrebič čistiť, či

vykonávať používateľskú údržbu.

Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola zástrčka sieťového prívodu ľahko dostupná.

Aj keď toto zariadenie spĺňa bezpečnostné predpisy, neodporúčame vám ho používať na hlbokých kobercoch alebo prikrývkach s dlhými vláknami.

Ak je sieťový prívod poškodený musí ho v záujme bezpečnosti vymeniť výrobca, autorizovaný servis, prípadne kvalifikovaná osoba.

**UPOZORNENIE:** Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu mimovoľného opätovného nastavenia vypnutia pri prehriatí, toto zariadenie nesmie byť napájané z externého spínacieho zariadenia, akým je napríklad časovač, a nesmie byť pripojené do obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína pomocou takejto funkcie.

Toto zariadenie nie je vybavené zariadením na reguláciu prostredia. Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú samy schopné opustiť miestnosť, kým nemajú zabezpečený stály dohľad.

**UPOZORNENIE** Niektoré diely tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať, keď sa deti hrajú a sú prítomné zraniteľné osoby.

### Technická informácia

Model č.: MINMOZENG-E

Teplotný výkon		230V		240V	
Menovitý tepelný výkon	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Minimálny tepelný výkon	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Spotreba pomocnej elektrickej energie

V pohotovostnom režime	$e/_{SB}$	0.37	-	0.41	W
------------------------	-----------	------	---	------	---

s reguláciou izbovej teploty mechanickým termostatom

## Všeobecné upozornenia

Ohrievač opatrne rozbaľte a ponechajte si obal pre prípadné neskoršie použitie pri sťahovaní alebo pri zasielaní umelého ohňa späť výrobcovi.

Umelý oheň obsahuje efekt plameňov, ktorý môžete použiť aj bez ohrievania, takže si jeho príjemné účinky môžete užívať v ktoromkoľvek ročnom období. Samotný efekt plameňov spotrebuje minimum elektrickej energie.

Pred zapojením ohrievača skontrolujte, či sa napätie v sieti zhoduje s napätím, ktoré vyžaduje zariadenie.

**Všimnite si: Ak zariadenie používate v prostredí s nízkou hlučnosťou, možno budete počuť zvuk, ktorý vydáva efekt plameňov. Je to bežný jav a nie je možné ho považovať za poruchu.**

## Pripojenie k elektrickej sieti

### UPOZORNENIE – TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ

Tento ohrievač musíte používať so zdrojom striedavého prúdu, pričom napätie vyznačené na zariadení sa musí zhodovať s napätím siete. Pred zapnutím zariadenia si prečítajte bezpečnostné upozornenia.

## Ovládacie prvky - Pozri obr. 2

Tri prepínače umožňujú nastavenie ohrievania. Keď je prírodný kábel pripojený, zariadenie je v pohotovostnom režime. Indikuje to červené svetlo za zobrazeným efektom ohňa. Dva prepínače voľby sú v pozícii ZAPNUTÝ, keď strana s označením zapnutia (t.j. I, alebo II) je stlačená.

Tlačidlový prepínač 1      Zapína a vypína prívod elektrického prúdu do ohrievača a efekt plameňov.

Ak obidva prepínače voľby 2 a 3 sú v pozícii VYPNUTÝ, zariadenie poskytuje len efekt plameňov.

Prepínač voľby 2 (I)      Poskytuje výhrevný výkon 750 W  
Prepínač voľby 3 (II)      Poskytuje výkon 1500 W pri súčasnom stlačení prepínači 2.

## Termostat (T) – pozri Obr. 3

Ak chcete, aby sa teplota miestnosti udržiavala na konkrétnej úrovni, nastavte ovládač do polohy 'max.'. Pustíte ohrievač na plný výkon, kým nedosiahnete želanú teplotu. Stiahnite termostat tak, aby sa zariadenie s počutelným „cvaknutím“ vyplo. Aktuálna teplota sa bude udržiavať automatickým zapínaním a vypínaním termostatu. Upozorňujeme vás, že zariadenie sa dá zapnúť iba ak je termostat nastavený na vyššiu teplotu ako je teplota miestnosti.

## Diaľkový ovládač – pozri obr. 4

Maximálny dosah ovládača je približne 5 metrov.

Upozornenie: Prijímač potrebuje na prijatie informácie z vysielača určitý čas.

Aby zariadenie fungovalo správne, nestláčajte tlačidlá častejšie

ako raz za 2 sekundy.

## Informácie o batérii – pozri obr. 4

1. Diaľkový ovládač aktivujete tak, že odstránite z batérie izolačný pásik, ktorý zabezpečuje, aby sa diaľkový ovládač dostal k vám plne nabitý.
2. Ak chcete v diaľkovom ovládači vymeniť batériu, otočte diaľkový ovládač a postupujte podľa vtláčeného diagramu na diaľkovom ovládači.
3. Používajte len batérie CR2025 alebo CR2032.

## Vybité batérie vyhod'te

Batérie zlikvidujte podľa štátnych a miestnych predpisov.

Z každej batérie môžu vytekať elektrolyty

- ak sa zmiešajú s iným typom batérie,
- ak nie sú správne vložené,
- ak nie sú všetky batérie vymenené v rovnakú dobu,
- ak sú likvidované v ohni,
- ak sa pokúsite nabiť batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.

## Likvidácia použitých batérií.

Batérie môžu obsahovať nebezpečné látky, ktoré by mohli ohroziť prostredie a zdravie ľudí.

Symbol uvedený na batérii a/alebo na balení naznačuje, že s použitými batériami sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho, by ste ich mali ponechať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu.

Zabezpečením, že sú batérie správne zlikvidované, pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí. Recyklácia materiálov pomôže zachrániť prírodné zdroje.

Pre viac informácií sa obráťte na miestne úrady.

## Bezpečnostné vypnutie pri prehriatí

Zabudovaná poisťka proti prehriatiu automaticky vypne zariadenie v prípade poruchy! Zariadenie vypnite alebo jeho zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli spôsobiť prehriatie. Po krátkom čase, keď zariadenie vychladne, je pripravené na opätovné použitie! Ak by sa porucha zopakovala, spojte sa so svojim miestnym autorizovaným servisom!

**VÝSTRAHA:** Aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu mimovoľného opätovného nastavenia vypnutia pri prehriatí, toto zariadenie nesmie byť napájané z externého spínacieho zariadenia, akým je napríklad časovač, a nesmie byť pripojené do obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína pomocou takejto funkcie.

## údržba

**VÝSTRAHA: PRED KAŽDOU ÚDRŽBOU ODPOJTE ZARIADENIE Z ELEKTRICKEJ SIETE.**

## Dióda emitujúca svetlo

Tento umelý kozub je vybavený LED žiarovkami. Tieto LED žiarovky nevyžadujú žiadnu údržbu a počas životnosti produktu by nemalo byť nutné ich vymeniť.

## Upevnenie na stenu - pozri Obr. 1

Zariadenie by sa malo bezpečne pripevniť k stene použitím dodaných vložiek a skrutiek určených do murovaných/tehlových stien.

Poznámka – steny stĺpikovej konštrukcie vyžadujú špeciálne upevňovacie prvky, pozri schému na odporúčané umiestnenie upevňovacích skrutiek.

Pred začatím údržby odstráňte upevnenie na stenu.

## Čistenie

### VÝSTRAHA – OHRIEVAČ PRED ČISTENÍM VŽDY ODPOJTE Z ELEKTRICKEJ SIETE.

Na bežné čistenie použite mäkkú čistú handru– nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Sklenený priezor by ste mali opatrne vyčistiť mäkkou handrou.

NEPOUŽÍVAJTE bežné čistiace prostriedky na sklo.

Nahromadený prach alebo chuchvalce na výpustnej mriežke ohrievača občas odstráňte vysávačom. Ako násadec použite mäkkú kefu.

Vnútorne sklo a zostavu polienok môžete vyčistiť po odstránení vonkajšieho skleneného panelu. Sklo odstránite tak, že odšraubujete 4 skrutky, ktoré držia mriežku ohrievača v požadovanej polohe. (**Obr. 5**), odstráňte mriežku ohrievača a zodvihnite vonkajšie sklo.

Opačným postupom uložte vonkajšie sklo späť na miesto.

VÝSTRAHA: Výrobok nepoužívajte bez prítomnej mriežky ohrievača a vonkajšieho skla, keďže to môže ovplyvniť fungovanie ohrievača.

## Recyklácia

Platí pre elektrospotrebiče predávané v rámci Európskeho spoločenstva.

Elektrospotrebiče po skončení životnosti nelikvidujte spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podľa možnosti zabezpečte ich recykláciu v príslušnom zariadení. Informácie o recyklácii platné vo vašej krajine vám poskytne miestny úrad alebo predajca.



## Popredajný servis

Na váš výrobok sa vzťahuje jednoročná záruka odo dňa zakúpenia. V rámci tohto obdobia za zaväzujeme opraviť alebo vymeniť tento výrobok bezplatne (okrem žiaroviek a s výhradou na dostupnosť) pod podmienkou, že zariadenie bolo nainštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi.

Vaše práva na základe tejto záruky sú dodatočné k vašim zákonným právam, ktoré touto zárukou nie sú ovplyvnené.

Ak budete po nákupe potrebovať informácie alebo pomoc s týmto produktom, obráťte sa, prosím, na príslušného predajcu vo vašej oblasti podľa informácií uvedených na zadnej strane tejto brožúrky.

Ponechajte si pokladničný blok ako doklad o kúpe.

## MINI MOZART

VIGTIGT: DENNE VEJLEDNING BØR LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL SENERE BRUG

### Vigtige sikkerhedsråd

Ved brug af elektrisk udstyr skal basale forholdsregler følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade samt følgende:

Er udstyret beskadiget, kontaktes leverandøren straks inden installation og betjening.

Anvend ikke udstyret tæt på badeværelse, bruser eller swimmingpool.

Må ikke anvendes udendørs.

Udstyret må ikke placeres over eller under fastmonteret stik eller dåse.

**ADVARSEL!** Udstyret har et advarselssystem, der viser, at det ikke må tildækkes, eller der står på det. Må ikke tildækkes på det. Du må ikke tildække eller på nogen måde lukke varmegitteret til under enheden. Der kan opstå overophedning, hvis udstyret ved et tilfælde dækkes til. Placer ikke materialer eller stoffer på udstyret, og luk ikke for luftcirkulation omkring udstyret, f.eks. fra gardiner eller møbler, da det kan føre til overophedning og risiko for brand.



Ved fejl afbrydes varmeren. Afbryd den, hvis den ikke bruges i længere tid. Ledningen skal placeres i højre siden af varmeren væk fra varmeudgangen under udstyret.

Udstyret må anvendes af børn fra 8 år og ældre samt personer med fysiske, følesmæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis der er tilsyn eller vejledning for dem i sikker brug af udstyret og forståelse af risikoen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.

Børn under 3 år skal altid holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn. Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er placeret eller installeret i den relevante position, og de har fået vejledning i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farer i forbindelse hermed. Børn fra 3 år og yngre end 8 år må ikke tilslutte, indstille og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse.

Apparatet skal placeres, så der er adgang til stikket.

Selvom apparatet overholder sikkerhedsstandarder, anbefaler vi ikke, at det benyttes på tykke tæpper eller tæpper med lang luv.

Beskadiges ledningen, skal den udskiftes af producenten eller agenten eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

**FORSIGTIG:** For at undgå fare som følge af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må apparatet ikke være tilsluttet via en ekstern afbryderanordning, såsom en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af udstyret.

Apparatet har ingen enhed til at styre lokalet. Anvend ikke denne strålevarmer i små rum, der benyttes af personer, der ikke selv kan komme ud af lokalet, medmindre der kan være konstant opsyn.

**FORSIGTIG** - Visse dele af produktet kan blive meget varme og forårsage forbrænding. Der skal være særlig opmærksomhed, hvis der er børn og udsatte personer til stede.

### Teknisk information

Modelnr.: MINMOZENG-E

Varmeafgivelse		230V		240V	
Nominal varmeafgivelse	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
Mindste varmeafgivelse	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
Maksimal løbende varmeafgivelse	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW

Yderligere elforbrug

I standbytilstand	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
-------------------	-----------	------	---	------	---

med mekanisk termostat og indendørs temperaturstyring

### Generelt

Pak forsigtigt den elektriske pejs ud og gem emballagen til eventuel fremtidig brug i tilfælde af flytning eller returnering af pejsen til leverandøren.

I pejsen er der en flammeeffekt, som kan bruges med eller uden opvarmning, så hyggeeffekten kan nydes på alle tidspunkter af året. Brug af flammeeffekten alene kræver kun lidt elektricitet. Før varmeaggregatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at netspændingen er den samme, som den, der er angivet på aggregatet.

**Bemærk:** Ved anvendelse på et sted med meget lav baggrundsstøj kan man måske høre en lyd, som har tilknytning til flammeeffektens funktion. Dette er normalt, og bør ikke vække bekymring.

## Betjeningsknapper - Se Fig. 2

Tre kontakter giver valgmulighed mellem tre varmeindstillinger. Apparatet er i standby-tilstand, når ledningen til lysnettet er tilsluttet. Dette angives af det røde neonlys bag flammeeffektens skærm. De to vælgerkontakter er i positionen ON (TÆNDT), når siden med mærkningerne (dvs. I eller I I) er trykket ind.

Tryk på knapkontakt 1      Styre strømforsyningen til apparatet og flammeeffekten.

Hvis vælgerkontakterne 2 og 3 er i positionen OFF (FRA), virker produktet kun med flammeeffekt.

Vælgerkontakt 2 (I)      Leverer 750 W varmeydelse

Vælgerkontakt 3 (II)      Leverer 1500 W ydelse med kontakt 2 også presset.

## Termostat (T) - se Fig. 2

For at bevare en bestemt rumtemperatur skal regulatoren indstilles på 'maks.'. Betjen apparatet ved fuld kraft, indtil den ønskede rumtemperatur er nået. Stil termostatstyringen tilbage, indtil apparatet slukkes med et hørligt "klik". Denne temperatur vil blive holdt næsten konstant ved at termostatstyringen tænder og slukker automatisk. Bemærk, at der kun kan tændes for apparatet, når termostatstyringen er højere end rumtemperaturen.

## Fjernstyring - se Fig. 4

Maksimal afstand for anvendelse er ca. 5 m.

Advarsel! Det tager tid for modtageren at reagere på senderen. Tryk ikke på knapperne mere end én gang i løbet af to sekunder for korrekt betjening.

## Batterioplysninger - se Fig. 4

1. For at aktivere fjernbetjeningen skal strimlen til batteriisolering, som bruges til at sikre, at du modtager fjernbetjeningen helt opladet, fjernes.
2. For at udskifte fjernbetjeningens batteri skal du vende fjernbetjeningen om og følge diagrammet, der er påsat fjernbetjeningen
3. Brug kun batterier i størrelse CR2025 eller CR2032.

## Kassér utætte batterier

Kasser batterier på korrekt måde i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Et batteri kan blive utæt

- hvis det blandes med en anden type batteri,
- hvis det isættes forkert,
- hvis alle batterier ikke udskiftes samtidig,
- hvis det brændes,
- hvis du prøver at oplade et batteri, der ikke er genopladeligt.

## Bortskaffelse af brugte batterier.

Batterier kan indeholde farlige stoffer, som kan skade miljøet og sundheden.

Symbolet på batteriet og/eller emballagen viser, at brugte batterier ikke må smides ud sammen med husholdningsaffald. Det skal i stedet kasseres på en genbrugstation.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse af batterier kan du forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Genbrug af materialer hjælper med til at sikre naturlige ressourcer.

Yderligere information fås hos de lokale myndigheder.

## Termisk sikkerhedsafbryder

De indbyggede sikkerhedsudkoblinger for overophedning slukker automatisk for apparatet, hvis der opstår en fejl! Sluk for apparatet eller træk netstikket ud af kontakten.

Fjern begrænsninger, der kan føre til overophedning. Efter en kort afkølingsperiode er apparatet klar til brug igen! Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte din lokale forhandler!

ADVARSEL! For at undgå fare som følge af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må apparatet ikke være tilsluttet via en ekstern afbryderanordning, såsom en timer, eller være tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af udstyret.

## Vedligeholdelse

**ADVARSEL! SLUK ALTID FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR VEDLIGEHOLDELSE PÅBEGYNDES.**

## Lysemitterende diode

Denne pejs er udstyret med lysdioder (LED el. Light Emitting Diode). Disse lysdioder kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke udskiftes under produktets levetid.

## Vægmontering - Fig. 1

Apparatet skal fastgøres sikkert til væggen ved hjælp af de vægpløkker og skruer, der leveres til betonblokke eller mursten. Bemærk – ved stolpevæg kræves der særlige befæstelseselementer. Se diagrammet angående den anbefalede position for fastgørelsesskrue.

Fjern vægmonteringen, før du forsøger at udføre en vedligeholdelsesopgave.

## Rengøring

**ADVARSEL – SLUK ALTID FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR APPARATET RENGØRES.**

Almindelig rengøring udføres med en blød, ren støveklud - brug aldrig rengøringsmidler med slibemiddel. Glasruden skal rengøres forsigtigt med en blød klud.

Brug IKKE varemærkebeskyttede glasrengøringsmidler.

Støv og fnug fjernes lejlighedsvis fra blæserens gitter med støvsugerens bløde børstetilbehør.

Det er muligt at rengøre det indre glas og brændesættet ved at fjerne det ydre glaspanel. Hvis du vil fjerne det ydre glas, skal du fjerne de 4 skruer, der holder gitteret på plads, (se **fig. 5**), fjerne gitteret og løfte det ydre glas væk.

Sæt det ydre glas på igen som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge.

ADVARSEL! Betjen ikke produktet, hvis gitteret og det ydre glas ikke er på plads, da dette kan påvirke pejsens drift.

## Genbrug

For elektriske produkter, der sælges inden for EF. Bortskaf ikke elektriske produkter ved afslutningen af deres levetid sammen med husholdningsaffald. Bring produktet til en genbrugsstation. Få oplysninger hos de lokale myndigheder eller din detailhandler om genbrug i dit land.



## Eftersalgsservice

Der er garanti på produktet et år efter købsdatoen.

I løbet af denne periode udfører vi gratis reparation eller ombytning af produktet, (bortset fra pærer og med forbehold for lagerbeholdning) under forudsætning af, at det har været installeret og betjent i overensstemmelse med nærværende vejledning.

Dine rettigheder i henhold til garantien er udover dine lovbestemte rettigheder og påvirkes ikke af nærværende garanti.

Hvis du har brug for information efter dit køb af produktet, skal du kontakte din lokale forhandler baseret på de oplysninger, der fremgår af bagsiden.

Opbevar din kvittering som købsbevis.

## MINI MOZART

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE E GUARDADAS PARA FUTURA REFERÊNCIA

### Aviso de segurança importante

Quando utilizar aparelhos elétricos, deverá seguir precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos a pessoas, incluindo o seguinte: Se o aparelho estiver danificado, consulte imediatamente o fornecedor antes da instalação ou operação.

Não use este aparelho perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.

Não utilize o aparelho no exterior.

Este aparelho não deve ser colocado imediatamente por cima ou por baixo de uma tomada fixa nem de uma caixa de ligação.

**AVISO:** O aparelho possui o Símbolo de aviso que indica que não deve ser coberto ou tem uma etiqueta "Não cobrir o aparelho". Não cubra nem obstrua, sob qualquer forma, a grelha de saída do calor por baixo do aparelho. Se for coberto acidentalmente, o aparelho irá sobreaquecer. Não coloque material ou peças de roupa no aquecedor, nem obstrua a circulação de ar à volta do aquecedor, por exemplo: por cortinas ou mobiliário, uma vez que isto poderá causar sobreaquecimento e risco de incêndio.

Na eventualidade de uma falha desligue o aquecedor. Desligue o aparelho quando não for necessário durante longos períodos de tempo. O cabo de alimentação tem de ficar posicionado do lado direito do aquecedor, longe da saída de calor por baixo do aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob constante vigilância. As crianças dos 3 aos 8 anos só devem ligar ou desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e desde que as crianças sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos. As

crianças a partir dos 3 anos e com menos de 8 anos não deverão ligar o cabo, regular nem limpar o aparelho ou efetuar operações de manutenção.

O aparelho deve ser colocado de modo a que a tomada fique acessível.

Apesar de este aparelho cumprir com todos os requisitos de segurança, não recomendamos a sua utilização em carpetes grossos ou em tapetes de pelo comprido.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, técnico de manutenção ou por pessoal qualificado, de modo a evitar quaisquer perigos.

**CUIDADO:** Para evitar perigos devido a uma reinicialização inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um disjuntor externo como, por exemplo, um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela companhia de eletricidade.

Este aparelho não está equipado com um dispositivo para controlar o ambiente. Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando forem ocupadas por pessoas que não tenham capacidade para sair da divisão pelos seus próprios meios, a menos que seja fornecida uma supervisão constante.

**CUIDADO** - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve-se ter especial atenção quando estiverem presentes crianças e pessoas vulneráveis.

### Informação técnica

Modelo N.º: MINMOZENG-E

Saída de aquecimento	230V	240V	
----------------------	------	------	--

Saída de aquecimento nominal	$P_{Nom}$	1.3	-	1.4	kW
------------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Saída de aquecimento mínimo	$P_{min}$	0.7	-	0.7	kW
-----------------------------	-----------	-----	---	-----	----

Saída de aquecimento contínuo máximo	$P_{max,c}$	1.3	-	1.4	kW
--------------------------------------	-------------	-----	---	-----	----

Consumo de eletricidade auxiliar

I standby/stand	$eI_{SB}$	0.37	-	0.41	W
-----------------	-----------	------	---	------	---

com controlo de temperatura ambiente por termostato mecânico

## Informações gerais

Retire cuidadosamente o aquecedor da embalagem e guarde-a para uma eventual utilização futura, em caso de mudança ou de devolução.

O lume dispõe de um “efeito chama” que pode ser utilizado com ou sem aquecimento, de modo a poder desfrutar do efeito relaxante em qualquer altura do ano. A utilização do efeito chama requer um consumo mínimo de energia.

Antes de ligar o aquecedor, verifique se a tensão da alimentação corresponde à tensão indicada no aquecedor.

**Tenha em atenção: Se o aparelho for utilizado num ambiente onde o ruído de fundo seja bastante baixo, é possível que ouça um som relacionado com o funcionamento do efeito chama. Esta situação é normal e não deve ser motivo de preocupação.**

## Ligação eléctrica

### AVISO –ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA

Este aquecedor deve ser utilizado apenas com alimentação CA ~ e a voltagem assinalada no aquecedor deve corresponder à voltagem da alimentação. Antes de ligar, leia todos os avisos de segurança e instruções de funcionamento.

## Controlos - Ver a Fig. 2

Os três interruptores permitem uma escolha no ajuste de temperatura. O aparelho está no modo de espera quando o cabo de alimentação está ligado. Isto é indicado pelo néon vermelho por trás do resguardo do efeito chama. Os dois selectores estão na posição ON quando o lado com as marcações (i.e. I, ou II) é premido.

Interruptor 1 Controla o fornecimento de energia eléctrica para o equipamento e o efeito de chama.

Se os selectores 2 e 3 estiverem na posição OFF, o produto funciona apenas no efeito chama.

Selector 2 (I) Fornece uma saída de calor de 750 W  
Selector 3 (II) Fornece uma saída de 1500 W com o interruptor 2 também premido.

## Termóstato (T) - ver Fig. 3

Para manter uma certa temperatura ambiente, coloque o controlador no “Max.” Deixe o aparelho em funcionamento até atingir a temperatura ambiente desejada. Volte o controlador termostático até que o aparelho se desligue e que ouça um “clique”. Esta temperatura será mantida pelo controlador termostático que irá ligar e desligar o aparelho automaticamente. Note que o aparelho apenas pode ser ligado quando a configuração do termóstato for superior à temperatura ambiente.

## Controlo remoto - ver Fig. 4

A distância máxima de utilização é de ~ 5 metros.

Aviso: O recetor demora algum tempo antes de responder ao transmissor.

Não prima os botões mais de uma vez num espaço de dois segundos de modo a obter um funcionamento correto do aparelho.

## Informações sobre pilhas - consulte a Fig. 4

1. Para ativar o controlo remoto, retire a tira de isolamento da pilha que é usada para garantir que o seu controlo remoto chega a si totalmente carregado.
2. Para substituir a pilha do controlo remoto, vire o controlo remoto e siga o diagrama gravado no controlo remoto
3. Use apenas pilhas com as dimensões CR2025 ou CR2032.

## Eliminação de pilhas com fugas de líquido

Descarte as pilhas em conformidade com a legislação nacional e local.

Qualquer pilha pode apresentar uma fuga de eletrólitos

- se for misturada com uma pilha de tipo diferente,
- se for inserida incorretamente,
- se o conjunto de pilhas não for substituído todo ao mesmo tempo,
- se for eliminada num incêndio,
- se for feita uma tentativa de carregar uma pilha não recarregável.

## Eliminação de pilhas usadas.

As pilhas podem conter substâncias perigosas tanto para o ambiente como para os seres humanos.

O símbolo visível na pilha e/ou na embalagem indica que as pilhas usadas não devem ser tratadas como resíduos urbanos.

Em vez disso, devem ser depositadas no ponto de recolha adequado para reciclagem.

Ao assegurar que as pilhas usadas são eliminadas corretamente, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e os seres humanos. A reciclagem de materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.

Para obter mais informações, contacte a sua autoridade local.

## Disjuntor térmico de segurança

O corte de sobreaquecimento integrado desativa automaticamente o aparelho em caso de falha! Desligue o aparelho ou a ficha principal da tomada.

Retire quaisquer obstruções que possam estar na origem do sobreaquecimento. Após uma breve fase de arrefecimento, o aparelho está pronto para ser novamente utilizado! Se a falha voltar a ocorrer, consulte o seu representante local!

AVISO: Para evitar perigos devido a uma reinicialização inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um disjuntor externo como, por exemplo, um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela companhia de eletricidade.

## Manutenção

**AVISO: RETIRE SEMPRE A FICHA DA TOMADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO.**

## Díodo emissor de luz

Este aquecedor está equipado com lâmpadas LED (Díodo Emissor de Luz). Estas lâmpadas LED são isentas de manutenção e não deverão requerer substituição durante a vida do produto.

## **Fixação na parede - ver a Fig.1**

O aparelho deve ser fixado em segurança à parede usando as buchas e parafusos fornecidos para paredes.

Nota - para paredes de pladur são necessários fixadores especiais, consulte o diagrama para a posição recomendada do parafuso de fixação.

Remova a fixação das paredes antes de tentar qualquer manutenção.

## **Limpeza**

### **AVISO – ANTES DE LIMPAR O AQUECEDOR, DESLIGUE-O SEMPRE DA CORRENTE ELÉTRICA.**

Para uma limpeza geral, utilize um espanador macio e limpo – nunca utilize detergentes abrasivos. O painel de vidro deve ser limpo cuidadosamente utilizando um pano macio.

NÃO utilize detergentes para vidros.

Para remover a acumulação de pó ou algodão, poderá utilizar a escova macia de um aspirador para limpar a grelha de saída do termoventilador.

É possível limpar o vidro interior e o conjunto de encaixe retirando o painel de vidro exterior. Para remover o painel de vidro exterior, remova os 4 parafusos que suportam a grelha na posição, (ver **Fig. 5**), remova a grelha e levante o vidro exterior.

Encaixe novamente o vidro exterior seguindo as instruções acima pela ordem inversa.

AVISO: não opere o produto sem a grelha e vidro exterior uma vez que pode afetar a operação do aquecedor.

## **Reciclagem**

Para produtos elétricos vendidos na Comunidade Europeia.

Quando os produtos elétricos atingem o final da sua vida útil, não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Faça a reciclagem nos locais apropriados. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter mais informações sobre a reciclagem no seu país.



## **Serviço pós-venda**

A garantia do seu produto é válida durante um ano a partir da data de compra.

Durante este período, responsabilizamo-nos pela reparação ou troca gratuita deste produto (excluindo lâmpadas e estando sujeito à disponibilidade), desde que este tenha sido instalado e utilizado de acordo com estas instruções.

Os seus direitos ao abrigo desta garantia são adicionados aos seus direitos estatutários que, por sua vez, não são afetados por esta garantia.

Se necessitar de informações de pós-venda ou assistência sobre este produto, contacte a empresa de vendas relevante mais próxima de si com base nas informações indicadas no verso deste folheto de instruções.

Guarde o seu recibo como prova de compra.